

400-SP002 ネットミーティング対応 USB スピーカー&マイク 取扱説明書

この度は弊社商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容: 本体、USB ケーブル、ドライバ CD-ROM、取扱説明書

ご使用前に

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとし、あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。

お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

運転中など注意力が必要な状況では使用しないでください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。また、本製品を濡れた手で触らないでください。

不安定な場所に設置しないでください。

異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。

本製品はネットワークや通信ソフトを改善するものではありません。

本製品を録音用には使用するのはおすすめしません。

たくさんの USB 機器と同時に使用すると電力が足りなくなる場合があります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

ドライバのインストール

Mac OS の場合はインストールの必要はありません。

1. パソコンの電源を入れて、Windows を完全に起動します。
2. 付属の CD - ROM をパソコンの CD ドライブに入れると、メニューのウィンドウが開きます。
3. “SP-4100 Utility Program” をクリックし、ウィザードに従ってインストールを行ってください。

使用方法

ドライバのインストールが正常に完了する前に本体とパソコンを接続しないでください。(Windows の場合)

本体を USB ケーブルでパソコンに接続してください。

最初に接続する際、スピーカーからノイズが聴こえる場合がありますが、これは異常ではありません。

最初の接続で自動的にドライバが設定され、2 回目の接続以降、ノイズは出なくなります。

サウンドデバイス “C-media USB Headphone Set” を選択し、音量やマイクの設定を行ってください。

Mac の場合: 「システム環境設定」 「サウンド」

Windows の場合: 「コントロールパネル」 「サウンドとオーディオデバイス」

本体のスピーカーから音が出るようになり、内臓マイクが使用可能になります。

本体上部のボタンでマイクの ON・OFF の切替えが可能です。

マイク ON: LED が緑色に点灯 マイク OFF: LED がオレンジ色に点灯

ヘッドホンジャックにヘッドホンを差し込むと、ヘッドホンで音を聞くことができます。

この時、スピーカーからは出力されなくなります。

マイクジャックに差し込むことで、外部マイクも使用可能です。

音が聞こえない場合

1. パソコンおよび本製品のボリュームが低くなっていないか確かめてください。
2. サウンドデバイスが“C-media USB Headphone Set”が選択されているか確かめてください。

Skype などのインターネット通信で会話する場合

- ・双方が本製品を使用すると、会話中のエコー（反響）が減少し、聞きやすくなります。
- ・Skype の「ツール」「設定」「オーディオデバイス」で“音量の自動調整を有効にする”のチェックを外すことをオススメします。

仕様

サイズ・重量	W100 × D100 × H45mm・160g(本体のみ、突起部は除く)
対応 OS	Windows 2000 Pro Windows XP Home/Professional Edition (SP1/SP2) Mac OS X(10.1 以降)
インターフェース	USB
内蔵マイク	無指向性 感度: -44dB 周波数: 20-16KHz
内蔵スピーカー	周波数特性: 120-20KHz インピーダンス: 4 (±15%)
調節機能	マイク ON・OFF 音量調節
コネクター	ヘッドホンジャック: 直径 3.5mm ミニジャック マイクジャック: 直径 3.5mm ミニジャック
消費電力	2.5W(5V 500mA)
使用温度	0 ~ 40
使用湿度	20 ~ 80%
USB ケーブル	ケーブル長: 最大 970mm(巻き取り式)
生産国	台湾