

400-SP003 ポータブルスピーカー 取扱説明書

この度はポータブルスピーカーをご購入頂き、誠にありがとうございます。

パッケージ内容:スピーカー本体(2個セット)、オーディオ USB ケーブル(2種類)、ポーチ、取扱説明書

ご使用前に

本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。

本製品を直射日光の当たる場所や高温・多湿となる場所、ほこりや湯煙などの多い場所で使用したり、保管したりしないでください。

本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えたり、ピンなどの異物を差し込んだりしないでください。

お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

運転中など注意力が必要な状況では使用しないでください。

本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものや、液体は使用しないでください。

本製品を濡れた手で触らないでください。

不安定な場所に設置しないでください。

使用前にはボリュームを小さくしてください。突然の大音量はスピーカーを破損する恐れがあります。

異常な音などが出た場合はすぐに使用を中止してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

スピーカーについて

スピーカー2個は底面のマグネットでお互いをくっつける事ができます。

使用前にスピーカー上部を少し左に回し、共鳴部を伸ばしてください。

保管時、移動時には共鳴部は収納できます。

使用方法

付属のオーディオ USB ケーブル(長)のミニ USB コネクタをそれぞれのスピーカーに、ステレオミニプラグをオーディオの出力端子に接続します。

スピーカー本体の電源スイッチをスライドすると、電源が入り、LED が青く点灯します。

オーディオを再生させると、スピーカーから出力されます。

付属のオーディオ USB ケーブル(短)を使用して、スピーカーを1個だけ使用することも可能です。

充電方法

バッテリー残量が少なくなると、LED の光が弱くなります。速やかに充電を行ってください。

付属のオーディオ USB ケーブル(長)のミニ USB コネクタをそれぞれのスピーカーに、

USB A コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、充電を開始します。

充電中は LED が赤色に点灯します。

充電が終わると LED は青色に点灯します。

仕様

サイズ・重量	W53 × D53 × H37 ~ 52mm・55g(スピーカー 1 個につき)
スピーカー最大出力	3.5W
消費電力	1.7W × 2(2.8W × 2 DC5V 入力)
周波数特性	230KHz ~ 18KHz
S/N 比	86dB
内蔵バッテリー	リチウムバッテリー
内蔵バッテリー出力	4.2V
内蔵バッテリー入力	5V/+0.5V
内蔵バッテリー容量	280MAH
充電時間	2 ~ 3 時間(DC5V 500mA)
再生時間	最大 10 時間(使用状況により異なります)
生産国	中国