
USB電源スリムサウンドバースピーカー 取扱説明書



この度は、USB電源スリムサウンドバースピーカー「400-SP099」(以下本製品)をお 買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法 や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧く ださい。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。 万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

①スピーカー …1台

②取扱説明書·保証書(本書) ……1部

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

企 注意	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
0	注意していただきたいことを記載しています。

⚠ 注意

- ●使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。 ●耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守る ため、音量を上げすぎないようご注意ください。
- ●内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- ●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、 内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- ●濡れた手で本製品のケーブル等を抜き差しないでください。感電の原因になります。●本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ●ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。●小さいお子様には使用させないでください。
- - ●本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切 の責任を負いかねます。
- ●本製品はすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- ●本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外での で使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- ●医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環 境下で使用しないでください。 ●高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシ
- ステムでは使用しないでください。 ●飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- ●使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。

- ●高さわずか5cmの超スリムデザインでディスプレイ下の省スペース設置 することができます。
- ●USB給電で動作するためAC電源を確保する必要がなくテレビのUSBポ 一トなどからも給電し動作させることができます。
- ●3.5mmステレオミニプラグの音声入力に対応しておりパソコンやテレビ、 スマートフォンなどの音声出力が可能です。
- 映画やニュースなどのセリフやメイン音声がよりはっきりと明瞭に聴こえる
- ●直観的に操作できる大型のボリュームコントロールを搭載。好みの音量に 素早く設定できます。
- ●ヘッドホンジャック・マイクジャックを搭載しており夜間の映画鑑賞やゲーム などを楽しんだり、ビデオ会議などでヘッドセットを簡単に接続することが できます。

仕様

実用最大出力	6W(3W×2)
周 波 数 特 性	100~20000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	2インチ(直径約52mm)×2
ロードインピーダンス	4Ω
入 力 端 子	3.5mmステレオミニプラグ×1
外 部 出 力	ヘッドホンジャック、マイクジャック
マイク入力	3.5mmステレオミニプラグ×1
電源	USBポートより供給(DC5V 1A)
サイズ・重量	W450×D50×H50mm·約470g(本体のみ)
ケーブル 長	3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2m USB給電ケーブル 約1.2m
付 属 品	取扱説明書

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
- 取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所 定の方法で交換いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けい たしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わな いものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や 機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されて おりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかな
- る責任も負いかねます。 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書		サンワサプ	ライ杉	ŧ式₃	会社
型番: 400-SP099	シリアルナンバー:				
お客様・お名前・ご住所・TEL	<u>.</u>				
販売店名・住所・TEL 担当者名					
	保証期間 6ヶ月 ま	B買い上げ年月日	年	月	日

各部名称とはたらき

1 電源ON・OFF&ボリュームコントロールスイッチ 電源LED:青色 電源&ボリューム 雷源のN時に スイッチを右に回す 常時点灯します 6 USB給電ケーブル(約1.2m) ② マイクケーブル(ピンク 約1.2m) ③

よくある質問

ヘッドセット・マイクを

接続することができます

5 マイクジャック

ヘッドホン端子へ

(グリーン)

※マイクケーブルは接続しません。

パソコンの

ヘッドホン

ジャックへ

(グリーン)

■ 本製品の電源を入れてください。

2 テレビなどの音声が出力されます。

電源ON時に常時青色に点灯します。

スピーカーケーブル

もしくは本製品の電源がOFFになっていることを必ず確認してください。

本製品や接続機器を破損する恐れがあるため、接続する前に、接続機器の音量を下げる、

もしくは本製品の電源がOFFになっていることを必ず確認してください。

スピーカーケーブル

テレビとの接続

パソコンとの接続

パソコン (背面)

音声を聞く

テレビ(背面)

6 ヘッドホンジャック

給電用USBケーブル

USB-AC変換アダプタ(別売り)

またはテレビのUSBポートへ

パソコンの

(ピンク)

給電用USBケーブル

マイクジャックへ

マイクケーブル

USB-AC変換アダプタ(別売り)

またはパソコンのUSBポートへ

電源&ボリューム

スイッチを右に回す

Q. テレビ本体のスピーカーと本製品の同時出力はできますか?

スピーカーケーブル(グリーン 約1.2m) 4

▲ テレビの機種・仕様・設定によっては、テレビ本体のスピーカーと本製品の同時出力が可能な場合 があります。同時出力することによって、テレビ本体のスピーカーから音声を出力したまま、本製 品からも出力して手元でテレビの音声を楽しむことができます。詳しくはお使いのテレビの取扱 説明書をご確認ください。(3.5mmステレオミニ接続時に限る)

設定方法の例



※「ヘッドホンのみ」を選択すると、
本製品だけで音を聞くことができます。

同時出力設定を選択

各メーカーの主な設定方法

テレビのメーカー	主な設定方法
ソニー	「設定」・「音質・音声設定」に「ヘッドホン・音声外部出力設定」がある場合は、「ヘッドホン」に設定されていることを確認し、「ヘッドホン使用時設定」を「スピーカー・ヘッドホン併用」にする。
パナソニック	「スピーカーとイヤホン音声の同時出力」を「する」にする。
シャープ	「ヘッドホン」を「モード2」にする。
東芝	「ヘッドホン用出力モード」を「親切モード」にする。
日立	「ヘッドホンモード」を「2」にする。
三菱	「スピーカー音声同時出力」を「入」にする。

- ※テレビメーカー・機器により設定方法が異なります。詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- ※テレビのヘッドホン端子接続時にテレビから音が出せない機種もあります。 (ヘッドホンなど外部スピーカーとテレビスピーカーの同時出力ができない機種)

Q. スピーカーから出る音にノイズが入るのですが改善方法はありますか?

▲.以下の方法で改善する場合があります。 パソコンのUSBポートから供給している場合

コンセントから給電するUSB充電器に変更する。



USB充電器から給電している場合



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381