

Wi-Fiスマートプラグ (Sanwa Connect)用 アプリ取扱説明書

目次


1.スマートプラグの使用方法

- 1 手動でON・OFFする方法
- 2 アラームを設定する方法
- 3 カウントダウンを設定する方法

2.アプリ画面について

1.スマートプラグの使用方法

機器との接続が完了すると下図の画面になります。
「完了」をタップしてください。





リモコン操作画面



3種類の操作方法があります。

1 手動でON・OFFする方法


「オン/オフ」またはコンセントのマークをタップしてください。



2 アラームを設定する方法

プラグをON・OFFする時刻などを設定できます。

1 「アラーム」をタップしてください。



2 「追加」をタップしてください。



3

アラームを設定してください。



時刻を
指定してください。

A

B

オン・オフどちらの
アラームか選択します。

A 繰り返し設定画面

繰り返し設定する場合は、設定したい曜日を選択してください。



B 備考入力画面

必要に応じて、設定した内容を入力してください。



① 備考を入力してください。
(例) 玄関ライト

② 「セーブ」をタップしてください。

④ 設定が完了したら、セーブをタップします。



5

スケジュール一覧が表示され、設定完了です。




3 カウントダウンを設定する方法


何時間・何分後にプラグのON・OFFを切替えるか、設定できます。ONの状態からOFFに、OFFの状態からONに切替えができます。

1


「カウントダウン」をタップしてください。



- ② ONまたはOFFする時間を選択し、「OK」をタップし、設定完了です。



- ③ 下記の画面が表示され、カウントダウンがスタートします。



2. アプリ画面について

「<」ボタンをタップするとマイホーム画面が表示されます。

スマートプラグ 操作画面




マイホーム画面

アプリ全体の管理・設定ができます。



1 プロフィール画面

アカウントの管理ができます。



2 スマート家電追加画面

アプリに登録するスマート家電を追加できます。

本製品を追加する場合、本製品に付属している取扱説明書の「5.本製品とアプリとの接続方法(続き)」の「②本製品とアプリを接続する」の(2)以降の手順を行ってください。



3 スマートプラグ操作画面

本製品で電源ON・OFFできます。

操作方法は本書「1.スマートプラグの使用方法」をご覧ください。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CB/AD/MO