



400-SSA004

Wifi家電スマートリモコン取扱説明書

この度はWifi家電スマートリモコン「400-SSA004」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあと本製品の取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

機器を使う前に必ずアプリケーションをインストールしてください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容 ①Wi-Fiリモコン……………1台 ②取扱説明書(保証書(本書)…1部
③給電用USBケーブル…1本
※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-SSA004)と**上記の番号**(①~③)と**名称**(給電用USBケーブルなど)をお知らせください。


保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書を添付していない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理で依頼品を郵送、またはご持参される場合の送料費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9)保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書 サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SSA004	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田前1-1-0-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CA/BB/MDaSz

1.各部の名称



2.アプリのインストール方法

- (1)付属の給電用USBケーブルで本製品とAC充電器(別売り)を接続し、コンセントに挿します。
- (2)スマートフォン・タブレットがWi-Fiに接続されていることを確認します。
- (3)iOSをお使いの方は「App Store」、Androidをお使いの方は「Playストア」を開き、「Sanwa Connect」を検索してください。または、下記を読み込んでください。



3.本製品とアプリとの接続方法


①アプリにログインする

本製品を初めてご使用になる場合は、アカウントの設定が必要です。以下の方法で設定を行ってください。(説明画面はiOSバージョンですが、Android用アプリでも同じ設定を行います)


- (1)アプリのインストールが終わったら、「Sanwa Connect」のアプリをタップして起動してください。

アプリの設定中にBluetoothの使用・通知の送信・位置情報の使用への許可を求めてくる場合があります。その場合は「OK」「許可」をタップしてください。

- (2)「登録」をタップしてください。
- (3)プライバシーポリシーを読み、「同意する」をタップしてください。



- (4)アカウントを作成します。登録するメールアドレスを入力し、「照合コードの取得」をタップしてください。
- (5)登録したメールアドレスにメールが届きます。メール内の認証コードを入力し、「照合コードの入力」をタップしてください。
- (6)パスワードを設定し、入力したら「完了」をタップしてください。以上で登録は完了です。その後、自動的にログインされます。



②本製品とアプリを接続する

- (1)「デバイスの追加」または「+」をタップしてください。
- (2)「スマートリモコン_400-SSA004」をタップしてください。
- (3)下図の画面が表示されます。
- (4)本製品の接続LEDが青色に点滅するのを確認します。
- (5)「点滅を確認できたら、次へ」をタップしてください。
- (6)ご使用のWi-Fi環境のSSID名称・パスワードを入力し、「確認」をタップしてください。
- (7)下図の画面が表示されます。
- (8)本製品のリセットボタンを5秒以上長押ししてください。接続LEDが高速で青色に点滅するのが確認できたら、指を離し、待機してください。
- (9)「完了」をタップし、設定は完了です。デバイスが「マイホーム」のリストに表示されます。

