


# USBネックウォーマー 取扱説明書

400-TOY021BK  
400-TOY021BR



最初に  
ご確認ください

- セット内容**
- ネックウォーマー ……1組
  - USBケーブル ……1本
  - 取扱説明書(本書) ……1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト  
(<http://direct.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## はじめに


この度はUSBネックウォーマーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
読み終わったあとも、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 特長

- 寒い時期や冷え性の方に最適であったかネックウォーマーです。
  - 冬のパソコン作業時の首元の冷えを緩和します。
  - 2段階の温度調節が可能です。
  - 肌触りの良い素材を使用しています。
  - パソコンのUSBポートに差し込むだけで暖かくなります。
- ※イスに座ったまま移動される場合はUSBコネクタをUSBポートから外して移動してください。  
※コードの長さが足りない場合は市販のUSB延長ケーブルをご利用ください。

## 使用方法

- ①ネックウォーマー本体にUSBケーブルを接続します。＜図1＞
- ②USBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。＜図2＞
- ③下図の向きで装着します。＜図3＞
- ④スイッチをH(高温)、L(低温)のどちらかに合わせます。＜図4＞



## 安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するための重要な内容ですので、必ずお守りください。

- 危険** 人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容。
- 警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
- 注意** 人が損害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

記号の意味

- ⊘ 絶対しないでください。
- ⓘ 必ずしてください。

### 危険

- 乳幼児や身体の不自由な方には使用させないでください。低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。

### 警告

- ⓘ 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談の上、使用してください。
  - (1)悪性腫瘍のある人
  - (2)心臓に障害のある人
  - (3)ペースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器を使用している人
  - (4)妊娠初期の不安定期、または出産直後の人
  - (5)体温38℃以上(有熱期)の人
  - (6)安静を必要とする人
  - (7)脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなど急性疼痛(とうつう)性疾患の人
  - (8)骨粗鬆症など骨に異常がある人
  - (9)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人
  - (10)温度感覚喪失が認められる人
  - (11)適用部位の皮膚に異常のある人
  - (12)低温やけどをしたことのある人
  - (13)上記以外に特に身体に異常を感じているとき
 ●使用中、気分が悪くなったり、刺激が強すぎて苦痛を感じた場合は使用を中止してください。  
●使用するときは必ず周囲に人やペットなどかいないことを確認してください。
- ⊘ 絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。保証期間内であっても保証できなくなってしまう。
- ⊘ 水につけたり、水をかけないでください。  
また、ぬれた手でUSBコネクタを抜き差ししないでください。
- ⊘ 眠気誘う薬(睡眠薬・かぜ薬など)を服用された人や、めいいてい状態の人は使用しないでください。  
**低温やけどについて**  
一般にやけどといえは、火・熱湯・湯などの高温のものが皮膚に触れておこるものですが、比較的低い温度(40~60℃)でも、長時間同じ箇所に触れていると低温やけどをおこす場合があります。※状況や個人差による。一般のやけどは皮膚の表面のみですが、低温やけどは皮膚の深部に及び、赤い斑点や水膨れができるのが特徴です。  
●自分で意思表示ができない人、操作ができない人には使用させないでください。  
●カバーをはずした状態で使用しないでください。
- 製品にピンや針金などの金属物、異物を入れないでください。子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。  
●湿布や塗り薬との併用はしないでください。  
●製品には水などをこぼさないでください。また、濡れている場合は使用しないでください。  
●USBケーブルかUSBコネクタが傷んだり、熱くなったり、USBポートの差込みがゆるいときは使用しないでください。  
●USBケーブルを傷付けたり、破損・加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじらないでください。また重いものをのせたり、挟み込まないでください。

### 注意

- ⊘ スプレー缶などを本体の近くに置かないでください。  
●犬や猫などペットの暖房用には使用しないでください。
  - 湿気や砂、ほこりの多いところでは使用しないでください。  
●近くで、ストーブなどの熱器具は使用しないでください。  
●使用中はその場を離れないでください。  
●使用しないときやパソコンの前から離れるときはUSBコネクタをUSBポートから抜いてください。また異常と感じたときはUSBコネクタをUSBポートから抜いて、お買い上げの販売店にお問合せください。
  - ⊘ 浴室など湿気の多い場所での使用や保管はしないでください。
  - 使用時以外は、USBコネクタをUSBポートから抜いてください。
- ※小さなお子様のそばでは、充分に注意してお取り扱いください。

## 仕様

コネクタ	USB Aコネクタオス	電源	DC5V 500mA
本体サイズ	W560xD150×H10mm	素材	ポリエステル、カーボンファイバー
重量	約70g	表面温度	L(低温) : 28~32℃ H(高温) : 32~37℃
ケーブル長	約1.5m(コネクタ部は除く)		

## 対応機種

各社パソコン  
※ただしUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種

**サンワサプライ株式会社**

2011.9現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

11/09/TTDaSs