

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

■1.使用上の注意

<免責>

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
 - ▲感電やケガの原因となることがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、使用を直ちにやめて、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ほこりや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

■2.セット内容

- 本体、取扱説明書(本書)
- ※電池は付属しておりません。

■3.特長


- 仕事中にちょっと涼みたいときにすぐ使えます。
- ペンサイズなので、持ち歩きに便利です。
- マニキュアを乾かしたい時にも使用可能です。
- 羽根は回転中に触れても安全なウレタン製素材です。
- ストラップホール付きなのでヒモを通して、首から下げることが可能です。
- ※ストラップは付属しておりません。

■4.仕様

サ	イ	ズ	W73×D49×H150mm
重	量		約40g
電	源		単四乾電池×1本(電池は付属しておりません)


■5.使用方法

<ボールペン使用時>
先端のキャップを外してご使用ください。




<ファン使用時>


①乾電池をセットしてください。



②スイッチを入れるとファンが回転します。



<ストラップ取付け可能>
上部のフックにストラップが取付け可能です。



サンワサプライ株式会社

2012.5現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
12/05/JMDeSz