



USB首ふり扇風機 取扱説明書

400-TOY042SV

この度はUSB首ふり扇風機「400-TOY042SV」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意

<免責>

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
 - ▲感電やケガの原因となることがあります。
- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品を分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。

1. 特長

- 首ふり機能で広範囲に風を送ることができます。
- 3段階で風量を調節できます。
- USB・乾電池のどちらでも電源供給可能です。
- 左右上下角度調節可能です。

最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①扇風機本体 1台
- ②USBケーブル 1本
- ③取扱説明書・保証書(本書) 1部

※部品の欠品や破損があった場合は、品番と上記の部品番号(①~③)と部品名(ケーブルなど)をお知らせください。

- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を濡れたり、故障の原因となることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートから外してください。

2. 仕様

コネクタ	USB Aコネクタ オス
サイズ	W149×D135×H205mm
ファン回転直径	約105mm
重量	約408g(電池・ケーブルを含まず)
電源	DC5V 500mA、単三乾電池×3本
ケーブル長	約1.2m
対応機種	各社パソコン ※ただしUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。

3. 各部の名称とはたらき


首ふりツマミ




「首振り」の方向に回すと、首を振ります。
「停止」の方向に回すと、首振りが止まります。

※ツマミを回す際は、ツマミを押し込んだ状態のままカチッとなるところまで回してください。
※本製品は設計の構造上、左右の首ふりスピードが異なりますが不良ではありません。

風量調節スイッチ




弱・中・強の3段階の風量調節




角度調節ツマミ

ツマミを反時計回りに回すと上下角度を調節できます。角度を調節後、ツマミを時計回りに回して固定してください。




4. 使用方法

■USBケーブル使用時



本製品に付属のUSBケーブルのプラグ側を挿してください。次にUSB Aコネクタ側をパソコンのUSBポートに接続してください。

■乾電池使用時



本製品底面にあるカバーを外し、+を間違えないように単三乾電池を入れてください。

⚠️ ※電池で使用する場合は製品本体からUSBケーブルを抜いてからお使いください。
※電池はなるべく新しいものをお使いください。使用時間が短くなることがあります。

保証規定

※保証規定を必ずお読みになり、保証書は大切に保管してください。

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障が発生した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理となります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 不変換、おとりげに公署や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6) 譲渡や中古販売、オークション、転売などをご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

サンワサプライ株式会社

型番: 400-TOY042SV	シリアルナンバー
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社 ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BH/BC/YHDeSz