


充電式ウエストファン 取扱説明書



この度は、充電式ウエストファン「**400-TOY048**シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ①充電式ウエストファン…………… 1台 | ③充電ケーブル…………… 1本 |
| ②ネックストラップ…………… 1本 | ④取扱説明書・保証書(本書)…………… 1部 |
- ※欠品や破損があった場合は、**品番**(400-TOY048BKなど)と**上記の番号**(①～④)と**名称**(充電ケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上のご注意


<免責>

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
 - 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
 - ▲感電やケガの原因となることがあります。
 - 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
 - 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
 - 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
 - ▲本製品がパソコンに接続されているときは、感電する恐れがあります。
 - 本製品を水につけたり、水をかけないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
 - 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
 - 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
 - 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
 - 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
 - 本製品のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟まないでください。またケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
 - ▲火災や故障の原因となることがあります。
 - 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
 - ▲定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
 - 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
 - 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
 - 本製品を長期間使用しない場合は、USBポートから外してください。
 - 本製品は、クリップ式で挟むことが可能ですが、不安定な場所への挟み込みはしないでください。
 - ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。
 - ▲そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります。
 - 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をごさす、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
 - 本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電しますので、念のため、ご使用前に充電されることをおすすめします。また、充電後、長期間使用しなかった場合は、充電してからご使用ください。
- ※長時間充電しない状態で放置していますと、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオンバッテリーの使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

1. 特長

- 充電式のウエストファンで、コードレスだからどこでも快適に使用できます。
- 薄型でコンパクトなデザインなので、装着時も邪魔にならず動きやすいです。
- 腰にクリップで固定でき、両手が自由になり作業や移動がスムーズです。
- 5段階の風量調整が可能で、シーンに合わせて最適な風を選べます。
- スタンド付きで卓上ファンとしても使え、デスクワーク時にも便利です。
- 首掛けストラップ付きで、首に掛ければネックファンとしても活用できます。

2. 各部の名称とはたらき




3. 充電方法

- 1 付属の充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタ側を本製品の充電ポートに接続し、USB Aコネクタ側はパソコンかUSB充電器に接続します。充電が自動的に開始されます。
※USB Aコネクタはコネクタの差し込む向きを確認し、正確な向きで接続してください。

- 2 充電中はディスプレイが点灯し、充電容量が%で表示されます。(通常充電時間:約3.5時間)

①充電式ウエストファン




4.設置方法

クリップで固定する

- 1 ズボンに後ろクリップを引っ掛けて固定します。


①充電式ウエストファン
<背面>



後ろクリップ

- 2 必要に応じて前クリップを上着に引っ掛けて固定します。


①充電式ウエストファン
<正面>



前クリップ

ストラップで首に掛ける

付属のネックストラップをストラップホールに通すと、首に掛けて使用できます。




①充電式ウエストファン

②ネックストラップ

ストラップ
ホール

置いて使う

折りたたみスタンドを開いて、机などに置いて使用できます。



①充電式ウエストファン

折りたたみスタンド

5.使用方法

風量を調整・電源をOFFにする

- 1 電源ボタンを長押しすると起動します。


- 2 電源ボタンを短押しして、好みの風速を選びます。




❗ 充電中は風速が3段階に制限されます。

- 3 再び電源ボタンを長押しすると、電源がOFFになります。

①充電式ウエストファン



ディスプレイ



<底面>

電源ボタン

電池残量を確認する

電源ボタンを短押しすると、ディスプレイに電池残量の数値が表示されます。
※しばらくすると表示が消えます。

6.仕様

材 質	ABS樹脂、PC
電 源	リチウムイオン電池
コ ネ ク タ	USB Type-C
電 池 容 量	4000mAh
電 圧	5V/1.5A
充 電 時 間	満充電:約3.5時間
ケーブル長	50cm
風 量 調 節	5段階
使 用 時 間	風速1段階目:約9時間
	風速2段階目:約7時間半
	風速3段階目:約3時間半
	風速4段階目:約2時間半
	風速5段階目:約1時間40分
サイズ・重量	W120×D82×H42mm・約230g

7.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書	サンワサプライ株式会社
型 番: 400-TOY048シリーズ	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
CF/AF/KIDeNo