


折りたたみ高速ハンディファン (5段階風量・充電式・ストラップ付)

取扱説明書



この度は、折りたたみ高速ハンディファン(5段階風量・充電式・ストラップ付)「**400-TOY049**シリーズ」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ハンディファン……………1台 ③首掛けストラップ……………1本
②充電用USBケーブル ……1本

※欠品や破損があった場合は、**品番** (400-TOY049BL など) と**上記の番号** (①～③) と**名称** (充電用 USB ケーブルなど) をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

もくじ

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください) P.3

1.各部の名称 P.5

2.充電方法 P.6

3.使用方法 P.7

ストラップの取付け方 P.8

ハンディファンの角度調整 P.9

4.仕様 P.10

5.特長 P.10

6.故障かな...と思ったら P.10

7.保証規定 P.11

安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

⚠ 警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 子供だけで使用したり、お子様の手の届くところに置かないでください。
▲感電やケガの原因となることがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一、煙が出たり異臭がした場合は、本製品の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
▲落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
▲本製品が電源に接続されているときは、感電する恐れがあります。
- 本製品を水につけたり、水をかけないでください。濡れた場合は乾燥させてから使用してください。
▲故障や感電の原因となることがあります。水没した場合は再使用しないでください。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、炎天下の車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で使用したり、設置したり、保管しないでください。
▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品のバッテリーを分解、改造はしないでください。また、高温となる場所で長期間保存しないでください。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置かないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を不安定な場所に設置したり、保管しないでください。
▲落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品を叩いたり、押し潰したりしないでください。また、鋭利な物との接触も避けてください。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のケーブルは、物で踏んだり、扉で挟まないでください。
また、ケーブルを引っ張ったり折り曲げないでください。
▲火災や故障の原因となることがあります。

安全にお使いいただくためのご注意 の続き

- 本製品を長期間使用しない場合は、USB ポートから外してください。
- ご使用でない時期でも内蔵バッテリーへの充電はこまめにしてください。
▲そのまま放置した場合には、放電してしまい使用できなくなることがあります。
- 充電器に接続する際は、出力電源が 5V 以内の充電器を使用し、満充電後はケーブルを抜いてください。
- 充電中や無人の状態での使用は避けてください。
- 指や異物をファンに差し込まないでください。
▲ケガや機器の損傷を防ぐためです。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故・社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因になりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。


- 本製品内蔵のリチウムイオンバッテリーは自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
- ※長時間蓄電しない状態で放置していると、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオンバッテリーの使用期限が近づいておりますので、新品の買い替えをご検討ください。

清掃について


- 清掃前に必ず電源を切ってください。
- 製品のカバーは取外せません。乾いた柔らかい布で羽根を拭いてください。
- 水や液体を使って電気部品(モーターや表示部など)を洗わないでください。
- 濡れた手や布で電源や電気部品に触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
▲表面を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

1.各部の名称


＜表面＞



＜背面＞




2.充電方法



充電中はディスプレイが点灯し、充電マークが点滅します。充電が完了すると充電マークが点灯し続けます。

充電マーク




バッテリー残量が10%を下回るとディスプレイが点滅し、0%になるとディスプレイ画面に「00」と表示され、5回点滅してから電源が切れます。

バッテリー残量が0%の場合は電源をONにしてもディスプレイに「00」と表示されるだけで、動作しません。

3.使用方法

ボタンを押した瞬間にディスプレイに風量レベルが表示され、3秒後にバッテリー残量の表示に切替わります。



ディスプレイ表示



風量レベル

3秒後



バッテリー残量

ボタンを何度か押すことで、下記のように風量調節を行うことができます。

※数値が大きいほど風量が多くなります。




ストラップの取付け方

1

ストラップの先端の紐を
ストラップホールに通します。




あらかじめストラップ
の先端をストラップ
から取外しておいて
ください。




2

紐の輪っかにストラップの
先端を通します。




3

ストラップの先端に
ストラップを取付け
ます。




4

反対側も同様に取付けます。



ハンディファンの角度調整

矢印方向に角度を調整することができます。



4.仕様

風 量 調 節	5段階
連続使用時間	約8～8.5時間(風量1段階目)、約2～2.5時間(風量5段階目)
電 源	リチウムイオンバッテリー
充 電 時 間	約4時間
バッテリー容量	約3000mAh
コ ネ ク タ	USB Type-C
サイズ・重量	約W60×D54.5×H164mm・約182g(±3g)

5.特長

- 風量は 20%から 100%まで 5 段階に調整可能で、最大風速は 6メートル毎秒のパワフル設計です。
- 1 回の充電で最長約 8 時間使用でき、外出時や屋外イベントでも頼れる長時間駆動です。
- 約 135° まで角度調整ができ、卓上でも使用できます。
- 本体はわずか約 182g と軽量で、首にかけられるストラップ付きで持ち運びも快適です。
- USB Type-C 対応で急速充電が可能、わずか約 4 時間でフル充電が完了します。
- ディスプレイで残りのバッテリー残量が確認できます。

6.故障かな...と思ったら

Q&Aは弊社WEBサイトでも確認できます！ >

Q.電源が入らない。

A.お買い上げ時は十分に充電されていません。「2.充電方法」を参考に充電してください。

Q.充電できない。

A.充電用USBケーブルがしっかり接続されているかご確認ください。
また、充電器側の電源が入っているかご確認ください。

7.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、販売店のレシートまたは領収書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)販売店のレシートまたは領収書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されていません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7)修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8)保証規定は日本国内においてのみ有効です。

保証期間 6ヶ月

※保証書は添付されていません。

※製品保証を受けるためにはレシートまたは領収書などが必要になります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

CF/AF/YTDa

もくじに戻る