

ご使用上の注意

⚠ 注意

誤った取扱いをするとやけどや火災の原因になります。
安全に使用していただくために重要なことが書かれています。
設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

- ※ケーブルを抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタ部(プラグ)を持ってください。
- ※プラグ、コネクタには“向き”があります。プラグを挿し込むときには向きをよく確認してください。
- ※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- ※本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- ※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- ※水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- ※高温、多湿な場所では使用しないでください。
- ※火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- ※電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。
- ※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- ※本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- ※強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
- ※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。(子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください)
- ※本製品は屋内用です。

⚠ 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。


※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。

500-HDMI016

⚠ 接続時の注意

※本アダプタには**方向性**がありますので、**接続前にご確認ください。**

※HDMIケーブルは、Premium HDMIの認証を取得している製品を使用してください。Premium認証ケーブル以外のケーブルでは、弊社製**500-HDMI018-75**を使用してください。



「DISPLAY」と表記されている側のポートに
テレビ側のHDMIケーブルを接続してください。

※1:PREMIUM HDMIケーブル使用時、4K/60Hz HDMI信号を7.5m延長可能。(弊社製**500-HDMI018-75**)

⚠ ※ケーブルを強く引っ張ったり、接続したまま機器を動かしたりすると、ケーブルが破損してしまい映像が出ないなどの不具合の原因になりますのでご注意ください。
※記載以外のケーブルをご使用の場合、ご期待されている解像度での表示ができない、または使えない場合があります。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BI/AF/KSDaSz