

500-USB075 (4in1 USB2.0ケーブル)をご購入いただき誠にありがとうございます。以下には、本製品を安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。

安全上の注意

**警告** 誤った取扱いをするとやけどや火災の原因になります。安全に使用していただくために重要な事柄が書かれています。設置やご使用開始の前に以下の内容を必ずお読みください。

- ※一度端子部分が曲がってしまったコネクタは使用しないでください。また、一度曲がってしまったコネクタを元に戻したりしないでください。
- ※コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- ※コネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。
- ※ケーブルのコネクタ部分だけでなく、端末機器側の端子(メスコネクタ)内にも異物等が付着していないか、水分が侵入したりしていないか、毎回、確認してから接続してください。
- ※ケーブルをご使用・保管される場合は湿度の高いところや、ホコリの多い場所は避けてください。
- ※充電中に異臭や異常を感じられたら直ちに使用を中止してください。

上記注意事項を守っていただかないと、コネクタ内部や接続機器との端子間でショートが発生し、発熱・発火の恐れがあります。

取扱い上の注意

- ※本製品を抜き挿しする時には、ケーブルを引っ張らず、必ずコネクタのカバー部分を持ってください。
- ※本製品を抜き挿しする時には必ずコネクタのカバー部分を持ち、無理な力を加えないでください。ケーブル部分を引っ張ったり、無理な力を加えると破損や故障の原因となります。
- ※本製品と各機器を接続する際には、各機器の取扱説明書をよく読んでから行ってください。
- ※濡れた手で本製品の接続や取外しを行わないでください。
- ※水や飲料水、ペットの尿などで濡らさないでください。
- ※高温、多湿な場所では使用しないでください。
- ※火のそばや直射日光の当たる場所、炎天下の車内など、高温の場所で使用・保管・放置しないでください。
- ※電子レンジなどの加熱調理機器や高压容器に入れないでください。
- ※本製品を家具で踏んだり、扉ではさんだりしないでください。
- ※本製品を分解したり、加工したりしないでください。
- ※強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでください。
- ※ケーブル部の被覆が傷ついたり、コネクタ部がぐらつくなどの異常がある場合には使用を中止し、新しいケーブルを使用してください。
- ※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。(子供が使用する場合には、保護者が取扱方法を教えてください。また使用中においても、指示どおりに使用しているか確認してください)
- ※本製品は屋内用です。

出力電圧が異なるUSB充電器(ACアダプタ)を接続した場合、本製品および、接続した機器が誤動作、故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。また、極端に定格出力電流の大きなUSB充電器(ACアダプタ)を接続して使用すると、USB端子のコネクタ・本製品内に規格外の電流が流れる場合があり、本製品および、接続した機器が故障、加熱、発煙、発火する恐れがあります。

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、機器の故障などにつきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承くださいとともに、定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。

- ※製品の安全性向上、品質改善のため、仕様・外観を予告なく変更することがあります。
- ※機種・環境により使用できない場合があります。
- ※全ての機種・環境での動作を保証するものではありません。

詳細はこちら▼



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

Ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CC/BB/MFDaSz

使用例

使用例 1 Type-Cオス - Type-Cオス ケーブルとして使用

USB充電器など Type-Cオス Type-Cオス

スマートフォン、タブレット、パソコンなど  
※USB Type-C充電用端子を持つ機種。  
※最大でPD充電の60Wまで。

パソコンなど Type-Cオス Type-Cオス

USB周辺機器、スマートフォン・タブレットなどの同期に  
※USB Type-Cポートを持つ機種。  
※転送速度は最大480Mbps(USB2.0)。

使用例 2 USB Aオス - Type-Cオス ケーブルとして使用

USB充電器など USB Aオス Type-Cオス

スマートフォン、タブレットなど  
※USB Type-C充電用端子を持つ機種。  
※USB BCの規格では最大DC5V 1.5A。  
※USB PDの充電には使えません。  
※QuickChargeでの充電時には、最大5V3A(9V2A/12V1.5A)。

パソコンなど USB Aオス Type-Cオス

USB周辺機器、スマートフォン・タブレットなどの同期に  
※USB Type-Cポートを持つ機種。  
※転送速度は最大480Mbps(USB2.0)。

使用例 3 Type-Cオス - マイクロUSB Bオス ケーブルとして使用

USB充電器など Type-Cオス マイクロUSB Bオス

スマートフォン、タブレットなど  
※USB2.0 マイクロB充電用端子を持つ機種。  
※USB PDの充電には使えません。  
※QuickChargeでの充電時には、最大5V3A(9V2A/12V1.5A)。

パソコンなど Type-Cオス マイクロUSB Bオス

USB周辺機器、スマートフォン・タブレットなどの同期に  
※USB2.0 マイクロBポートを持つ機種。  
※転送速度は最大480Mbps(USB2.0)。

使用例 4 USB Aオス - マイクロUSB Bオス ケーブルとして使用


USB充電器など USB Aオス マイクロUSB Bオス

スマートフォン、タブレットなど  
※USB2.0 マイクロB充電用端子を持つ機種。  
※USB PDの充電には使えません。  
※QuickChargeでの充電時には、最大5V3A(9V2A/12V1.5A)。


パソコンなど USB Aオス マイクロUSB Bオス

USB周辺機器、スマートフォン・タブレットなどの同期に  
※USB2.0 マイクロBポートを持つ機種。  
※転送速度は最大480Mbps(USB2.0)。

変換アダプタ(USB A・マイクロUSB B)をご使用の際は必ず、それぞれの「USB Type-Cオスコネクタ」に差し込んでから、ご使用ください。  
※差し込んでいない時には 各アダプタは通電しません。



変換アダプタはまっすぐに押し込んでください。無理に変換アダプタをひねって取付けないでください。故障の原因になります。



変換アダプタは本製品専用です。他のケーブルや、機器には絶対に使用しないでください。本製品やほかの機器が故障したり破損したりすることがあります。

