

モバイルバッテリー(10000mAh·Lightning入力対応) 取扱説明書

このたびは、モバイルバッテリー(10000mAh·Lightning入力対応)「700-BTL048W」をお買い上げいただき誠にあ りがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、 足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

①モバイルバッテリー ……………1台 ②取扱説明書・保証書(本書) …1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります 最新の情報は、弊社WEBサイト(https://www.sanwa.co.jp/)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。 本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

リサイクルについて



充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。 で使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。 再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、 充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

https://www.ibrc.com

絵表示の意味

↑ 警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

↑ 注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

! 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

⚠警告

- ●次の用途に絶対に使用しないでください。

- ●水の用虚に彫刻に使用しないでください。
 ・ 人命に直接がかれる医療機器・システムへの使用。
 ・ 人身の指傷に至る可能性のあるシステムへの使用。
 ・ 社会的、公共的に重要なシステムへの使用。
 ・ されらに準する装置・システムへの使用。
 ・ シュート(短絡)させないでください。本製品の、USB接続端子にピンなどの金属を差込まないでください。

 ・ 当手入れの際は、必ずるボートからコネクタなどを抜いておこなってください。 また濡れた手で扱わないでください。 感電やけがをすることがあります。
- 電やけかですることかめります。

 ・ 本製品を水につけたり、悪らさないでください。また水に濡れた時は使用しないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがの原因になります。

 ・ 分解、改造などを絶対にしないでください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などを絶対にしないでください。発熱、光火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、けがをすることがあります。分解、改造などに起因する故障、トラブルに関しましては、弊社では責任を負いかねます。

 ・ サーブルによる事故や譲飲などの危険性がありますので、乳幼児・小児の手の届かない場所で使用、保管してください。

 ・ 本製品を定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。

 ・ 本製品を定められた用途以外では、絶対に使用しないでください。

- ●本製品を定められに用意以外では、絶対に使用しないでくたでい。
 ・本製品の産のUSB出力ボートはUSB機器の電源専用(消費電力が2.4AまでのUSB機器に限る)です。本用途以外では、絶対に使用しないでください。
 ●適合機種と接続する向きをご能認の上、ご使用ください。無理に逆向きで接続しないでください。コネクタの破損、ショート、火災、放曜の原因になります。また、充電対象機種に登録した各種メモリが破損、消失する危険があります。本製品を使用し、万一メモリが破損、消失しましても、メモリの復活に関し弊社では責任を負いかねますので、充分ご注意
- (ださい。

 ◆使用する前には、必ず充電対象機種及び本製品の各ボート、コネクタ部をチェックしてください。ゴミやホコリの付着がある場合は、ショート、火災の原因になりますので、必ずお手入れ後にご使用ください。またコネクタ部が変形している場合は、使用をおやめください。

 本製品に金属などを差し込まないでください。咳電、発熱、発火の原因になります。

 ◆本製品を楽しいたり、加熱したりしないでください。破裂、火災、けが、故障の原因になります。

 ◆本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。

 ●本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。

 ●本製品を落としたり、衝撃を与えないでください。事故、けが、故障の原因になります。

 ●動車のダッシュボードや窓際などの直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならび蓄電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。

 ●重かが漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。

- になります
- になります。

 本製品には繰り返し充電できるリチウム電池を内蔵しています。万一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液を触らないでください。液が目に入った場合は、失明の原因になる恐れがありますので、目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、直ちに医師の治療を受けてください。また液が体や衣服についた時も、やけどやけがの原因になりますので、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状がある場合は、直ちに医師に相談してください。

 熱のこもる場所(布団や)いグクの中など)や密閉空間で使用しないでください。そのような場所で長時間使用しますと本

- ■熱のこもる場所(他国やハッノの中はよ)や密防空間(使用しないでくにさい。そのような場所で長時間使用しますと本製品が無存ち、発熱による低温やけどや発火の原因となります。
 ●本製品を踏みつけたりずるような危険性がある場所に放置しないでください。けがや事故の原因になります。
 ●本製品を使用中、雷がなりはじめたら、安全のため本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
 ●一度端子部分が曲かってしまったコネクタは使用しないでください。
 ●本体の各ボートやコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないよう注意してください。

- ●渦か雷による事故を防ぐために、長期間使用しない場合でも3~4ヶ月に一度約50%程度(LED2~3点灯)まで蓄電を
- ■國際電による事故を耐っために、疾制間使用いない場合でも3~4ヶ月に一度前りの移程度にED2~3点月まで蓄電を行ってください。また、流りい場所(25℃程度)で保管してください。
 ●本製品の使用、蓄電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
 ●本製品の蓄電時には周囲に可燃物を置かないでください。

- ●寒い場所などから暖かい場所などに本製品を持ち込むと、本製品内部に水滴がつき、正常に動作をしない場合があります。そのまま使用すると故障の原因になります。そのような時は各コネクタ・ブラグなどを抜き、水滴が乾くまで温かい場所(目安として約60分)で放置してください。
 ●極端な温度条件下では保管しないでください。
 ※00~350内の環境下で保管してください。
 ●縁続的な振動か続く場所等では保管も使用もしないでください。
 ●50~300の環境でご使用ください。それ以外の温度の場所での充電は、本製品の性能を充分に発揮できません。また発熱・故郷の原形となります。

- た発熱、故障の原因となります。 ●重い物を載せたり、落下しやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでください。発熱、発火、故障の原因になります。

- ■重い物を載せたり、落トしやすい場所、磁気、ホコリの多い場所に置かないでくたさい。発熱、発火、故障の原因になります。
 ●海外でで使用中にトラブルが発生しましても、海外での対応はいたしかりねます。
 ●本製品のケーブルを強く引っ張るなど、大きな力を加えないでください。断線の原因になります。
 ●充電状態は充電対象機種でご確認ください。長時間充電しても充電対象機種の電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
 ●電源ボタンを押しても画面が立ち上がらない状態まで電池を消費した充電対象機種では充電できません。そのような時は単正の充電器をご使用ください。


- 時は新正の充電器をご使用ください。 ※充電対象機種の電池切れを待たす、早めに充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機種を破損する 危険があります。 ・ 予電対象機種の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電しますと充電対象機種を破損する 危険があります。 ・ 予電対象機種によって北充電時間は異なります。また、電池の消耗状態など、条件によっても充電時間は異なります。 ・ 予電対象機種や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。 ・ 予電対象機種や電池の状態により、接続後すぐに充電対象機種の充電表示ランプが点灯しない場合があります。 ・ 本製品のUSB出力ボートでは、データの送受信はできません。 ・ 本製品は金属部品やブラスチックでできております。燃やすと危険ですので、廃棄する時は各自治体の指示に従った方 法で、正しく廃棄せてください。 ・ 本製品の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤等にひたした布をよく絞ってふきとった後、乾いた布で再度されい にふきとってください。シンナーやペンジンなどの揮発油や、アルコールではふかないでください。本製品を傷める原 図になります。
- ■電話帳など、各機種に登録したメモリは必ず控えをとってからご使用ください。万一メモリの破損、消失が生じましても、 電話帳など、各機種に登録したメモリは必ず控えをとってからご使用ください。万一メモリの破損、消失が生じましても、その復活はできませんので、必ず控えをとってください。
 オモリの復活に関しましては弊社では責任を負いかねます。
 イドッグの中などに入れたまま使用しないでください。部分的に大きな力がかかりますと接触不良を起こしたりトラブルの原因となります。
 フェリカ(Felica) 対応機器で電源が入らないなど不具合が生じた場合に、ICカード内のデータやチャージマネーの保全、サービスの回復作業に関し弊社では責任を負いかねます。予めご了承の上、ご使用ください。
 本製品に蓄電中は、USB出力ボートを使用しないでください。
 リチウムイオン電池には寿命があります。充電対象機器を不配し、使用時間が憧媚に短くなりましたらリチウムイオン電池の使用開尿が近いたおりますので、新品の買い替えをご検討ください。
 べらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所や高いところに置かないでください。
 継続的な振動が続く場所等では保管も使用もしないでください。
 本製品に無理な力が加わらないようにご注意ください。
 本製品に無理な力が加わらないようにご注意ください。
 できたいましましまがよりにご注意ください。
 できていましまがよりにご注意ください。

- ●ご使用にならない時は必ず本製品の電源がOFFになっていることを確認し、全ての接続箇所からケーブル類を取外し
- てください。
- ▲製品の定格を超えて使用しないでください。定格を超えた負荷で使用すると発熱、発火の原因になります。◆本製品は一般家庭用です、業務用または一般家庭以外では使用しないでください。

1.本体仕様 バッテリー リチウムイオンポリマー電池 量 3.7V/10000mAh(37Wh) 入力電圧/電流 DC5V 1.8A

出力電圧/電流 DC5V 2.4A 蓄 電 時 間 約6~7時間 ズ W74×D13×H147mm 本 体 重 量 約210g

2.各部の名称



3.電池残量の確認

本製品を手でしっかりと持ち、軽く上下左右に振ることで、電池残量目安のLEDが点 灯し、電池残量を確認することができます。

※手でしっかりと本製品を握って軽く振ってください。

本製品を落としたり、物や人にぶつけないようにご注意ください。






4.本製品に蓄電する

対応したAC充電器


別売りのLightningケーブルを本製品の5V入力ポート(Lightning端子) に 接続しAC充電器より蓄電します。

蓄電が開始されると、側面のLEDが点滅します。蓄電が完了すると、LEDが全て点灯します。 蓄電完了後は、すみやかにケーブルを外してください。

■別売りのLightning-USB Aケーブルで蓄電する場合



■別売りのLightning-USB Type Cケーブルで蓄電する場合




●本製品に蓄電中はUSB出力ポートを使用しないでください。 ●本製品に蓄電する場合は、5V/1.8A以上の出力に対応したAC充電器をご 使用ください。

5.機器に給電する

で使用前に本製品の電池残量が十分にあることを確認ください。

- 本製品の出力ポート(USB A)にご使用になる機器に対応したUSBケーブルを 接続します。
 - ※USB ケーブルは別途ご準備ください。
- 充電する機器に接続します。接続すると自動的に給電が開始されます。 ※充電中は電池残量目安LEDが点灯します。
- 充電完了後は速やかに接続を解除してください。接続が解除され、しばらくすると 自動的に本製品の電源が切れます。
 - ※接続したまま長時間放置しないでください。



- ●別途ご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルをご用意ください。
- ●本製品はUSB端子を利用していますが、USB充電可能な全ての製品の充電 を保証するものではありません。
- ●USBポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正 確な向きで接続してください。
- ●USBポートの最大出力を超えないように注意してください。

動作しないときは…

AC充電器を本製品に接続して一度蓄電をおこなってください。

6.保証規定

- 1.保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が ありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの 販売店までお持ちください。
- 2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
- (1)保証書をご提示いただけない場合。
- (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
- (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
- (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
- (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けい たしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わない ものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機 器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されており ません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任 も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプラ	ライ株:	式会	注
型番: 700-BTL048W	シリアルナンバー:			
お客様・お名前・ご住所・TEL				
販売店名・住所・TEL				
担当者名	保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日	年	月	В
I		_	, ,	ы

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0