



雷ガード確認ランプ

雷ガードが作動中はランプが点灯します。
ランプが消えたら新しいものに交換して
ください。

仕様内容

- 定格容量: 15A・125V
(1500Wまで)
- 差込口: 2P 3個口
- バリスタ電圧: 270V
- 最大サージ電圧: 455V
- サージ耐量: 2500A
- 制限電圧: 175V

日本国内専用



電気用品安全法
技術基準適合品

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

安全上のご注意

警告 感電や火災の原因となります

- 合計1500W以下でご使用ください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等がかかった場合は新しいものと交換してください。
- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。

屋内専用

注意 感電や火災の原因となります

- ホコリ・湿気の多いところでは、プラグやタップを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してホコリや汚れをとってください。
- 本製品は、100%雷サージ保護を保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

ver.1.0