


**USB充電式作業灯LED
取扱説明書**



この度は、USB充電式作業灯LED「800-LED024」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①LEDライト 1台 ③取扱説明書・保証書(本書) 1部
 - ②USBケーブル(充電用) 1本
- ※欠品や破損があった場合は、品番(800-LED024)と上記の番号(①～③)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

注意

- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままバッグや引き出しなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のUSBポートを水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品を雨ざらしの場所などに置かないでください。故障の原因となります。
- 本製品への蓄電は、パソコンのUSBポート及びUSBポート対応の外部電源機器と接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂、ケガの原因となりますので、絶対にお止めください。
- 充電中、充電電池が熱くなったり異常を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社までご連絡ください。
- 万が一、内蔵電池が液漏れした場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で目を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷やケガの原因となりますので、水道水などのきれいな水で十分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 本製品内蔵のリチウムイオン電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、蓄電後、長期間使用しなかった場合は、蓄電してからご使用ください。
※長時間蓄電しない状態で放置していると、電池の寿命が短くなりますので、3ヶ月に1度は満充電してください。本製品の使用時間が極端に短くなりましたら内蔵リチウムイオン電池の使用期限が近づいています。新品の買い替えをご検討ください。
- 本製品を廃棄する時は各自自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

1. 特長


- 片手でダイヤルを回せば、明るさを無段階で調整できる便利なスティック型のLEDライトです。
- 面発光LEDを使用しており、LED部全体が均一に明るく照らしてくれます。
- 作業灯として利用ができて、底面のマグネットを使って固定も可能です。
- USB充電式で、バッテリーが内蔵されている為、必要な時に充電してすぐに使えます。
- 本製品の上部には、フックが付いている為、吊るして置くだけで利用可能です。
- マグネット固定の際は、角度調整ネジを調整すれば、角度を変えて固定することも可能です。

2. 仕様

消費電力	5W
光束	最大300ルーメン ※1
点灯時間	(最大)300ルーメンで約3時間、(半分)150ルーメンで約12時間 ※1 ※2
充電時間	約4時間
サイズ・重量	W375×D35×H26mm・約176.5g
電池容量	1800mAh(リチウムイオン電池)
IP規格	IP54


※1:満充電時の明るさです。バッテリー残量により暗くなる場合があります。
※2:LEDライト点灯時間の数値は実測値です。使用環境などにより異なる場合があります。

3. 各部の名称



4. 充電方法


- ①本製品の充電ポートのカバーを外し、付属のUSBケーブルのUSBマイクロBコネクタを差し込みます。
 - ②逆側のUSB Aコネクタを、電源を供給できるUSBポートに接続してください。
 - ③充電が自動的に開始され、充電ランプが赤色に点灯します。
 - ④充電が完了したら、充電ランプが消灯します。
 - ⑤本製品をパソコンと接続して蓄電する場合、パソコンの電源を入れた状態で接続してください。パソコン側のUSBポートの使用状況により蓄電できない場合は、独立したUSBポートや、1.0A以上のUSB外部電源機器をご利用ください。
- ※コネクタの向きを確認し、正確な向きで接続してください。




パソコン、USB外部電源機器など

5. 設置方法


- ① マグネット固定部をマグネット固定が可能な面に近づけ、固定します。



- ② 角度調整ネジを緩め、任意の角度に本体の向きを調整します。




- ③ 角度調整ネジをしっかりと締めます。
固定されたかどうか確認してからゆっくり手を離します。




- ⚠ 転落、破損の可能性がありますので、角度調整ネジは確実に締めてください。

6. 使用方法

- ① 充電を行ったら、明るさ調整ダイヤルを時計周りに回して電源をONにします。
電源が入った後も時計周りに回していくと無段階で明るさが上がります。



- ② 使い終わったら明るさ調整ダイヤルを反時計周りに回して電源をOFFにします。



7. 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	型番：800-LED024	サンワサプライ株式会社
お客様：お名前・ご住所・TEL		
購入店・担当者		
保証期間	ご購入日から3ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BI/AG/KIDaBr