


# LEDデスクライト 取扱説明書

このたびはLEDデスクライト「**800-LED069シリーズ**」(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用の前によくご覧ください。

読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。



## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。

万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

①LEDデスクライト ..... 1台 ②ACアダプタ ..... 1個 ③取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部


※欠品や破損があった場合は、**品番(800-LED069DSなど)**と**上記の番号(①～③)**と**名称(ACアダプタなど)**をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。


本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## 使用上のご注意




保証の対象外になりますので、本体の修理・分解・改造はしないでください。




変色、変形を防ぐため直射日光が当たる場所や熱を発する器具から離してご利用ください。



落下、転倒事故を防止するため平らな場所でご利用ください。



必ず本体に付属の弊社指定ACアダプタをご利用ください。




コンセントにACアダプタを接続する前に、ケーブルやアダプタ本体に破損がないか確認してからご利用ください。




感電や火災を防ぐため濡れた手でアダプタを触らないでください。




故障の原因になります、水などの液体がかからないようにしてください。



長時間使わない時はコンセントからACアダプタを抜いてください。




本体の素材保護、傷防止のため清掃の際は溶剤(シンナー、ベンゼンなど)や濡れた雑巾などを使わず、必ず柔らかい布などをお使いください。




事故を防止するため、たこ足配線はしないでください。コンセントに過度な負荷が掛かると火災を引き起こす可能性があります。

## 各部の名称とはたらき



## 給電方法

アダプタ接続ポートにACアダプタを接続します。  
※長時間使用しない場合、ACアダプタをコンセントから抜いてください。



## 使用方法



### ■ 電源のオン・オフ(メインスイッチ)

メインスイッチを1秒以上長押しすると電源が入ります。

電源を切る場合も同様に1秒以上長押ししてください。

メモリー機能付きで消灯時の設定が記憶されています。再度電源を入れると同じ設定で点灯します。


※ACアダプタをコンセントから抜かない場合。



### ■ 色温度の調節(メインスイッチ)

メインスイッチを短く押すとモード(色温度)が切替ります。

下の順番で各モードに切替り確認LEDが点灯します。




### ■ 明るさの調節(メインスイッチ)

メインスイッチを回し調節します。

明るくするときは時計まわりに、


暗くするときは反時計まわりに回します。

無段階の明るさ調節が可能です。



### ■ 角度の調節


ヘッド部を動かして、LEDライトをお好みの角度に調節できます。



## 背面ライトの使用方法

背面ライトスイッチを押して電源を入切します。

背面



背面ライトスイッチを押すと下の順番で切替ります。

点灯(明るさ強)→点灯(明るさ弱)→消灯

## 仕様

性能	モード	読書モード	PCモード	ペインティングモード
色温度		3700±300K	3000±300K	5100±500K
演色性		85Ra	80Ra	90Ra
照度※		1000LUX	600LUX	700LUX

※距離40cm

光束	High:約320lm、Mid:約210lm、Low:約200lm
モード	読書モード、PCモード、ペインティングモード
光源寿命	約50000時間
電源	AC電源 AC100V

定格入力	DC12V 1A
消費電力	最大約12W
使用温度範囲	-10~40°C
サイズ・重量	約W420xD425xH150mm・882g

## 保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - 保証書をご提示いただけない場合。
  - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: <input type="checkbox"/> 800-LED069DS <input type="checkbox"/> 800-LED069S	シリアルナンバー:
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 6ヶ月	
お買い上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.1