インクジェット用

非木材紙（麻）

木材の代わりに麻を使用。環境に優しい用紙。

特　長

●原料に木材を使用しない、環境に優しい用紙です。一年草木の麻繊維を使用しています。
　麻はくわ科に属する一年草木で、もっとも古くから紙の原料として使われていました。
●麻繊維は、細く長いので、独特の風合いを持つ和紙に仕上がっています。
●耐折強度があり、長期保存向き。
●中解像度（360dpi)～モノクロまで幅広く対応。

使用方法

1)この用紙には裏表があります。なめらかな面が表面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットして置くことをおすすめします。
3)この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。
4)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
5)目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

＜印刷＞
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

印刷設定・印刷モード（例）

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	普通紙	きれい / スーパーファイン
キヤノン アップル	普通紙	ファイン / 高品位 / 標準
HP・NEC 富士通・ レックスマーク・ 沖データ	普通紙	ベスト/ノーマル / 標準 / 高品位

● テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめします。

使用上の注意

●印刷面に汚れをつけないように用紙の端を持つようにしてください。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●インクジェット用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

品番 ——JP-ASA
インクジェット用
品名 ——非木材紙（麻）
価格 ——————￥580
サイズA4(210×297mm)20シート
重量 ——————43g/m²
厚み ——————62ミクロン

裏面 ※こちらは裏面です。きれいな印字がされません。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp
99/01/COMN