インクジェット用

エンボスシート

JP-EMA6

使用方法

〈印刷について〉

1)この用紙は両面に印刷できます。それぞれの印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。
3)厚手の設定があるものは「厚手」で設定してください。また、この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。
4)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

※印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	普通紙	推奨設定（きれい）
キヤノン・アップル	普通紙	フォト /高品位
HP・NEC他	普通紙	ベスト / ノーマル /高品位/標準

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙として使用することをおすすめします。

使用上の注意

●印刷面に汚れや指紋がつくと、印刷の際にインクがうまくのらないことがあります。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙が丸くカールしないように取り扱ってください。万一、カールしたら、必ずカールをなおしてから使用してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。
それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

デジカメに最適!インクジェット専用紙一覧

	用紙タイプ	品名（品番）	印刷面 片面	印刷面 両面	厚さスケール	サイズ A5	サイズ A6	サイズ 2L	サイズ L
より写真に近い紙質と画質	フォト光沢印画紙タイプ	プロ写真仕立（JP-PK20A6）	○		0.235mm（薄い〜厚い）0.22mm（官製ハガキ）0.11mm（スーパーファイン用紙など）		○		
		人物写真用（JP-PPP・DG-JP1シリーズ）	○		0.253mm（薄い〜厚い）		○	○	○
		風景写真用（JP-PSシリーズ）	○		0.242mm（薄い〜厚い）		○	○	○
	フォト光沢紙タイプ	両面光沢紙・厚手（JP-RVK・DG-JP2シリーズ）		○	0.22mm（薄い〜厚い）	○	○		
		フォト光沢紙・厚手（JP-UGK・DG-JP3シリーズ）	○		0.215mm（薄い〜厚い）	○	○		
		フォト光沢紙・薄手（JP-KCA6）	○		0.11mm（薄い〜厚い）		○		
	つやなしマットタイプ	両面印刷紙・厚手（JP-AGRVA6・DG-JP4A6）		○	0.225mm（薄い〜厚い）		○		
		厚紙・スーパーファイン（JP-AG・DG-JP5シリーズ）	○		0.22mm（薄い〜厚い）	○	○		
	おもしろ特殊紙タイプ	もこもこやわらかエンボスシート（JP-EMシリーズ）		○	0.33mm（薄い〜厚い）	○	○		
		ふわふわ布仕立不織布カード（JP-NU3シリーズ）	○		0.65mm（薄い〜厚い）	○	○		
その他	後貼りラミネートフィルムタイプ	厚紙+UVカットフィルムセット（JP-AGUV・DG-JP6シリーズ）	○		0.305mm（薄い〜厚い）（フィルムを貼ったときの紙の厚さ）	○	○		
		UVカットフィルム（JP-UV・DG-JP7シリーズ）	ー	ー	0.085mm（フィルムのみの厚さ）（薄い〜厚い）	○	○		

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp/