SANWA SUPPLY

インクジェットプリンタ用

JP-HK50SOFT

ハガキ(ソフト付)

使用方法

〈用紙の微調整〉

プリンタの種類、給紙の仕方によって印字範囲がずれることがあります。テストプリントを行って、印字範囲を調整してください。

〈印刷について〉

1) 用紙サイズを必ず「ハガキ」にしてください。
2) プリンタ用紙には裏表があります。より白色度の高い面が表面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
3) 用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
4) オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。また、厚紙設定のできるプリンタでは、厚紙設定にしたほうがよい場合があります。
5) 使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差が出ることがあります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い濃度調節を行ってください。
6) 目的に応じたより高品質な出力結果を得るために、プリンタ各機種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調節してください。

※印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

		表　面		宛　名　面	
		用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
EPSON	PM-750C・700C等	スーパーファイン専用紙	スーパーファイン	スーパーファイン専用紙 ファイン専用紙 OHPシート※1	スーパーファイン ファイン
	その他の機種				
CANON・Apple	標準インク	高品位専用紙	超高品位・高品位	コート紙 高品位専用紙	超高品位・高品位
	フォトインク				
NEC・HP		専用紙	高品位	専用紙	ベスト・高品位・ノーマル
富士通・レックスマーク・沖データ		専用紙	高精細・ベスト・高品位	専用紙	ベスト・高品位・ノーマル

※注)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(EPSON)などではご使用にならないでください。

※1.EPSON製プリンタで宛名面に印刷する場合は、用紙設定を「スーパーファイン専用紙」または、「ファイン専用紙」に設定してください。また、MJ-500Cでモノクロヘッドユニットを装着している場合は用紙設定を「OHPシート」にしてください。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用されることをおすすめいたします。

使用上の注意

●印字面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認のうえご使用ください。
●耐水性には優れていますが、水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●ワープロなど、熱転写プリンタやコピー機、レーザープリンタ、アルプス社製のマイクロドライプリンタでは使用できません。
●本製品を舐めたり、口に入れたりしないでください。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●高温、高湿、直射日光を避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

※万一、製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責任はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社