インクジェット用

カラーシート(ブルー)

自然な光沢のあるカラーシート。
POPやチラシ、ポスターに最適。

特　長

●おしゃれなカラー用紙に、自然な光沢感を持たせ、個性的な印象に残る画像を表現できます。
●POPやチラシ、ポスターなどに最適。
●独自のインクコントロールにより、1,440～720 dpi(高解像度)に対応。高解像度インクジェットプリンタの性能を引き立てます。
●用紙表面に特殊な層を設け、インクの吸収性、乾燥性を向上させました。
●耐水性・耐光性を向上させ、用紙の腰を強くすることにより取り扱いやすくしました。

使用方法

1)この用紙には裏表があります。光沢があり、カラー面が表面で印刷に適しています。この印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。(※裏面は白色で印刷には適しません。)
2)用紙をセットする前に、用紙をよくさばいてください。また、オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。(プリンタの機種によっては厚紙モードで使用してください。)
3)オートシートフィーダーでの給紙中、万一2～3枚一緒に給紙されてしまう場合は、各機種の取り扱い説明書に従い1枚ずつ給紙してください。
4)使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱い説明書に従い、濃度調節を行ってください。
5)目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

＜印刷＞
印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定 (例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	フォトプリント紙/光沢紙/スーパーファイン用紙	よりきれい/フォト/スーパーファイン
キヤノン アップル	光沢紙	スーパーフォト/超高品位/高品位
HP NEC ※1	光沢紙	ベスト/高品位

注)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(EPSON)などではご使用にならないでください。
※1)●HP・NEC製の顔料系黒インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定して印刷してください。この設定にすることで、黒インクの量が少なくなります。また、モノクロの画像、文字の印刷には適しません。
●Apple Macintoshシリーズから HP製・NEC製のプリンタを使って印刷される場合、カラー調整での「Color Sync」はご使用にならないでください。
●HP製デスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

●テスト印刷などの場合は普通紙で印刷し、仕上げ用の出力用紙としてご使用することをおすすめいたします。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承下さい。
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

裏面　※こちらは裏面です。きれいな印刷がされません。



シートサイズ：
A4(210 x 297mm)

使用上の注意

●プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱い説明書でご確認ください。
●印刷面に汚れや指紋がつかないように用紙の端を持つようにしてください。
●印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
●用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
●万年筆や水性ペンで書くとにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
●コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。
●水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
●印刷後の用紙をより美しく保つために、十分インクを乾かしてください。
●印刷後の用紙どうしは重ねないようにしてください。重ねて保存する場合は間にコピー紙などの普通紙を入れてください。(インクジェット専用紙などのコート紙は不可。)
●高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

お　す　す　め　プ　リ　ン　タ

エプソン	フォト・マッハジェットプリンタ(PMシリーズ) マッハ・ジェットプリンタ(MJシリーズ)
キヤノン	バブルジェットプリンタ・ワープロ(BJCシリーズ・BJシリーズ)
HP	カラーインクジェットプリンタ(デスクジェット・デスクライタシリーズ)
NEC	カラーインクジェットプリンタ(ピクティシリーズ)
レックスマーク	カラーインクジェットプリンタ
富士通	カラーインクジェットプリンタ(プリンティアジェットシリーズ)
アップル	スタイルライタ(Apple Color StyleWriter 2500・StyleWriter 1200)
沖データ	マイクロラインジェットプリンタ(MICROLINE 5wシリーズ)
富士ゼロックス	カラーインクジェットプリンタ(ジェットウインドシリーズ)

品番 — JP-K10BL
インクジェット用
品名 カラーシート(ブルー)
価格 ———— ￥900
サイズ A4(210×297mm)10シート
重量 ———— 120g/㎡
厚み ———— 0.11mm

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp