カラーレーザープリンタ用紙

表・グラフや、写真画像を鮮明カラーで美しく表現。

特　長

●フルカラーレーザープリンタ、フルカラーコピー専用の用紙。各社カラーレーザープリンタに対応しています。
●カラーレーザープリンタ専用に設計してありますので、写真画像はもちろん、細かい文字なども鮮明に美しく表現します。文書、POPやチラシなどにも最適です。
●白色度が高く、紙厚を厚くしてありますので、より仕上がりきれいです。
●両面印刷が可能です。
●インクジェットプリンタでも使用できます。中解像度～モノクロ対応で幅広い画像の出力に最適です。
●耐水性に優れており、取り扱いが簡単です。
●使い切りやすい、100シート入り。

使用方法

●用紙はよくさばいてからセットしてください。
＜印刷＞
印刷の際は下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。
用紙設定・モード設定（例）

カラーレーザープリンタで使用される際

プリンタ	用紙選択モード
エプソン	普通紙
キヤノン	普通紙 ※
富士ゼロックス他	普通紙

※普通紙を前提としているため、用紙選択のないものもあります。用紙選択のあるものは、「普通」あるいは「普通紙」を選択、用紙選択のないものはそのままで使用してください。

インクジェットプリンタで使用される際

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	普通紙	きれい/はやい（スーパーファイン/ファイン）
キヤノン	普通紙	ファイン/高品位/標準
HP・NEC他	普通紙	ベスト/ノーマル/高品位/標準

使用上の注意

●印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。
●直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
●耐水性を持たせましたが、水濡れ等でにじむことがあります。
●プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
●用紙は必要なだけ取り出して使用してください。また、その際は用紙で手を切らないようにご注意ください。

保管上の注意

●使用しない用紙は必ずパッケージに入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。
●直射日光、蛍光灯などが当たる場所での保管は避けてください。
●閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
●開封後はなるべく早めにお使いください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。
※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

品番 ―― LP-100A4CL
品名 ―― カラーレーザー プリンタ用紙
価格 ―― ¥1,080
サイズ A4(210×297mm)100シート
重量 ―― 81.4g/m²
厚み ―― 0.108mm

台紙、包装紙　袋:PP
MADE IN JAPAN
308
4 969887 411308

サンワサプライ株式会社
〒700-0825 岡山市田町1-10-1 tel:086-223-3311
東京サプライセンター
〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 tel:03-5763-0011
www.sanwa.co.jp/
休日(土・日・祝日)サポート 夜間(18:00～翌9:00)サポート tel:03-5389-7078