SL-04CL　OA機器用耐震ストッパー

●耐震用ストッパー

揺れ・衝撃による落下からコンピュータなどを守ります。
移動や掃除の際は、簡単にベルトを取り外すことができます。

●各部の名称

❶ クランプヘッド×8

❷ クランプピース×8

❸ クランプベルト×4
10×121mm

❹ 接着パッド×8



❺ アルコールパッド×2



●姉妹品に
ライトグレータイプ(SL-04)
ブラックタイプ(QL-70)
ロングライトグレータイプ(10×200mm/QL-07)
もございます。

●取り付け方法

1.取り付け箇所を付属のアルコールパッドで拭いてください。
2.取り付け位置はクランプヘッドよりクランプピースが取り外せるスペースを確保出来る様にして位置を決めてください。
3.クランプヘッドを接着する際、必ずクランプヘッドの広い溝が向き合う様にして接着します。
4.クランプベルトの取り付けは、クランプベルトの凹凸をクランプヘッドの凹凸に合わせた後にクランプピースをクランプヘッドのガイドに合わせ指で軽く押し入れてください。
押し入れる際「カチッ」という音を確認してください。
5.クランプヘッドに接着パッドを貼り付け、先に位置を決めておいた箇所にしっかりと押し付けて貼ってください。

※十分な接着効果を得るのは貼ってから3日(72時間以上)経過してからです。

●取り付け本数参考例

- ●本　体 ― デスクトップ/タワー型 …… 4ヶ所
- ●モニタ ― 14～17インチ …… 4ヶ所
  - 21インチ …… 6ヶ所
- ●プリンタ ― 10インチプリンタ …… 2ヶ所
  - 15インチ/レーザープリンタ …… 4ヶ所

※引張りせん断強力：15kg/ヶ(60kg/4ヶ)目安としてお使いください。

取り付け参考例



※詳しくは取扱説明書をお読みください。

品番 ― SL-04CL
品名 耐震用ストッパー(クリアー)
価格 ― ￥3,130

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp

99/05/MFAU

⚠注意 ホッチキス止めをしておりますので、開封時にはご注意ください。