

工業用内視鏡 3カメラ搭載モデル 取扱説明書



この度は、工業用内視鏡3カメラ搭載モデル「CMS-ES02SET-1」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- | | | | |
|----------|----|-----------------------|----|
| ①内視鏡カメラ | 1台 | ⑥充電ケーブル(Type-C—USB A) | 1本 |
| ②カメラチューブ | 1本 | ⑦専用ハードケース | 1個 |
| 先端パーツ | | ⑧取扱説明書・保証書(本書) | 1部 |
| ③マグネット | 1個 | | |
| ④フック | 1個 | | |
| ⑤ミラー | 1個 | | |

※欠品や破損があった場合は、品番(CMS-ES02SET-1)と上記の番号(①～⑧)と名称(カメラチューブなど)をお知らせください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

絵文字の意味

警告 人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容

注意 人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容

注意 注意していただきたい内容

安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 雷が鳴っているときに、本製品やケーブルに触れないでください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がしたりした場合は、本製品及び接続しているパソコンや機器の電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 本製品を設置している環境によっては火災の原因となる場合があります。
- 本製品のケーブル、接続する機器のケーブルは、家具で踏んだり、扉で挟んだりしないでください。またこれらのケーブルを引っ張ったり折り曲げたりしないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。

注意

- お子様が本製品や付属品を口の中に入れないようご注意ください。
- お子様のけがや、本製品の故障の原因となることがあります。
- 本製品のカバーを開けたり、分解したりしないでください。
- 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品やケーブルに触らないでください。
- 本製品がパソコンに接続されているときに、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を重ねて設置したり、本製品の上に重いものを置いたりしないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品は不安定な場所に設置したり、保管したりしないでください。
- 落下により故障・破損の原因となることがあります。
- 本製品のケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする前には、パソコンから本製品のケーブルを抜いてください。
- 感電や故障などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ペンシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 塗装を傷めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

- (1)本書の一部または全部を無断で複製、転載することは禁じられています。
- (2)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- (3)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。定期的にバックアップを取るなどの対策を行ってください。
- (4)本製品は日本国内用に作られています。日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。
- (5)本書に記載されている製品図や画面の図などは実際のものと異なる場合がございます。
- (6)本書に記載されている内容について、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

1.特長

- 床下や狭い空間等を撮影することができる工業用内視鏡です。
- 先端のカメラに加え、側面にも2カメラを搭載しています。
3つのカメラをモニターで切替えながら、確認や撮影することができます。
- 5インチの大画面LCDを搭載しており、細部まで鮮明に確認でき作業効率が向上します。
- 先端のカメラ径は汎用的に使いやすい直径8mmのカメラを採用しています。
- カメラのセンサーは1280×720の高解像度仕様で、動画もきれいに撮影できます。
- カメラの先端にLEDを搭載しており、暗いところでも明るく撮影することができます。
- microSDカードに写真や動画を録画することができます。
- カメラの先端及びチューブ部分はIP67の防塵防水設計です。
- 繰り返し充電して使えるリチウムイオン電池を内蔵しています。

2.仕様


カメラ部

カメラ径	8mm
カメラケーブル長	1m
イメージセンサー	CMOS
カメラ画素数	1280×720
防水規格	IP67(カメラ先端・チューブ部)

モニター部

モニターサイズ	5インチ
モニター解像度	854×480
撮影解像度	1920×1080 ※デジタル補間1280×720
倍率	デジタルズーム最大4倍
対応メディア	microSDXCカード(最大256GBまで対応)
充電時間	約5時間
動作時間	約5時間
電源	リチウムイオン電池
サイズ	W150×D150×H20mm

3.各部の名称とはたらき




ご使用方法は裏面へ >

4.ご使用前の準備


充電をする

付属の充電ケーブルをACアダプタ(別売)を使用し、充電を行ってください。
充電時間は約5時間です。




組み立てる

内視鏡カメラ後部のポートにカメラチューブを差し込みます。



先端パーツの取付け

先端パーツをご使用の際は、カメラ先端部の部品を外して、使用したいパーツを取付けてください。





5.ご使用方法

電源ボタンを長押しすると、電源がONになります。

設定

電源がONの状態で、電源ボタンを押すと、設定画面になります。




解像度	1920×1080	フォーマット	microSDカードのフォーマット
言語	English/日本語/中文 Deutsch/francais	自動シャットダウン	オフ/5/10/20/30分後
日付/時刻	西暦/月/日 時/分/秒 電源ボタンで戻る	日付ラベル	オン/オフ
		工場出荷時の設定	工場出荷時の設定を復元? キャンセル/確認
		バージョン	

ボタン説明

■ 写真/ビデオを撮る


短押し: 写真を撮る
長押し: ビデオを撮る



※撮影した写真・動画はmicroSDカードに保存されます。
※microSDカードが挿入されていないと撮影はできません。

■ 撮影した写真・動画をみる/削除


短押し: 画像をみる
長押し: 削除(確認/キャンセル)



※USBポートとパソコンを接続することで、撮影した写真などをパソコンで確認することができます。


■ 拡大/カラー・モノクロ

短押し: 拡大(1.5/2.0/3.0/4.0倍)
長押し: カラー/モノクロ





■ LED明るさ調整/画面分割

短押し: LED明るさ調整
長押し: 画面分割



■ 画面の明るさ/回転

短押し: 画面の明るさ
長押し: 回転



6.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてご購入の販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保 証 書

サンワサプライ株式会社

型 番: CMS-ES02SET-1

シリアルナンバー:

お客様・お名前・ご住所・TEL



販売店名・住所・TEL

担当者名

保証期間 6ヶ月

お買い上げ年月日 年 月 日

最新の情報はWEBサイトで <https://www.sanwa.co.jp/>



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 / 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 T.M.仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-16-18 CUBE MEIEKI TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府東淀川区富田4-5-36 ONEST新大阪スクエア TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
広島営業所 / 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町7-1-8 新井ビル TEL.082-264-2716 FAX.082-264-2717
福岡営業所 / 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-3-3 博多八百治ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

CF/AE/MFDaNo