

本製品のセットアップ

1. 本製品の接続

必ず、本書に書いてある通りの順序で接続してください。手順が違くと正常に動作しないことがあります。
※注意:本製品にUSB機器を接続していないことをご確認ください。

- (1)パソコン本体の電源を入れます。
- (2)本製品のUSB Aコネクタオス側をパソコンのUSBポートに接続します。
※本製品を初めてパソコンに接続した場合、自動的に最適なドライバーがインストールされます。(次項参照)
※本製品とパソコンの接続が2回目以降の場合、ドライバーは数秒で自動的にインストールされますので、USB機器を接続してご使用ください。
- (3)本製品のドライバーがインストールされた後、USB機器を本製品のUSB Aコネクタメスに接続してご使用ください。

2. ドライバーのインストール

本製品はOSに含まれているドライバーを使用しますので、特別なソフトウェアは必要ありません。

■Windows 10・8.1・8・7

OS標準のドライバーが自動的にインストールされますので、接続後そのドライバーのインストールが完了すれば使用可能です。

■Macの場合

パソコンに接続するとドライバーは数秒で自動的にインストールされます。インストール中もインストール後も画面には何の表示もありません。
(万一「ドライバをインストールしてください」などのメッセージが表れたら、本製品に何か他のUSB機器を接続していないかどうかを確認してください)

保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: KB-USB-R212N	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL			
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日	

※本保証規定・保証書を切り取り線に沿って切り取り大切に保管してください。

