

# 電動エアダスター 取扱説明書

この度は、電動エアダスター「200-CD029」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## 最初にご確認ください。

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- エアダスター本体 ..... 1台
- ノズル ..... 1本
- ACアダプタ ..... 1個
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

## ▲ 取扱い上のご注意

- 長時間の使用はモーター故障の原因になります。3分程を目安にお使いください。
- 異常な熱を感知した場合は、すぐに使用を中止してください。
- 人や動物に向けてご使用にならないでください。
- 不安定な場所で使用・保管・放置しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

## 1. 特長・仕様

- 電動式でガスを使用しないエアダスターです。
- 充電式で繰り返し使えます。
- 90°折りたたみノズルで角度調整できます。
- 噴射先がわかりやすいLEDライト付きです。

電 源	AC100V 50/60HZ
充 電 時 間	約4時間
使用可能時間	約20分
連続使用可能時間	3分
製 品 サ イ ズ	Φ62×H196mm
ノズルサイズ	Φ6.5×H120mm

## 2. 各部の名称

### LEDライト

エアボタンが押されている状態の時点灯します。

### ノズル

### エアボタン

### 本体の組立

ノズルを本体に取付けます。外れないようにしっかりと奥まで差込んでください。



### 電源ボタン

長押しすると電源が入ります。

## 充電方法

本体の底にある端子に、ACアダプタを差し込み、充電してください。充電が終わるとランプが緑点灯に変わりますので、アダプタを抜いてください。  
※充電しながら使用することもできます。



## 3. 使い方

- ①本体の電源ボタンを長押しします。電源ボタン上部3ヶ所が青色に点灯して電源が入ります。



- ※充電がなくなるとエアボタンを押しても、すぐに電源ボタンのランプが消えるようになります。その場合は充電をしてください。

- ②本体のエアボタンを押し続けると、電源ボタン下部3ヶ所がオレンジ色に点滅し、ノズルからエアがでます。エアボタンが押されている状態では、ノズル上部のLEDライトが点灯します。



- ※長時間の連続稼働はおやめください。3分を目安としてご使用ください。

- ③使用後は電源ボタンを長押しします。電源ボタンのランプが消灯し、電源が切れます。※電源ONの状態でも何もしなければ5分で電源が切れます。

## 保証規定

1. 万一保証対象で初期不良があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。(4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 譲渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証対象で初期不良の修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理に依頼品を郵送。またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

<b>保証書</b>	型番：200-CD029
お客様・お名前・ご住所・TEL	
購入店	
保証期間 6ヶ月	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

## サンワサプライ株式会社