

200-LPP012

 $\oplus \ominus \oplus \ominus \ominus \ominus \ominus$

DDD

00

タッチペン指示棒レーザーポインター取扱説明書

スマートフォンやタブレットPCのタッチバネル操作ができるタッチベンと伸縮可能な指示棒、赤色光レーザーポインターが1つ になっており、プレゼンテーションに便利なレーザーポインターです。

レーザー光線の誤射等による事故防止のため、常に安全基準値以下の出力を保つ出力安定化回路を採用し、レーザー照射中の 通電状態を示す照射確認LEDも搭載しています。本製品は消費生活用製品安全法に定められた基準に合格しています。

<電池挿入方向>

2.電池の入れ方/交換方法

①本体下部を回して取外します。

②ボタン電池(LR41)を3つ入れます。 プラス(+)とマイナス(一)の向きを正 しく入れてください。

※種類の違う電池や新しい電池と古い 電池を混ぜて使用しないでください。

③本体をしっかりと閉じてください。

確実に閉じられていないと、通電しないことがあります。

電池残量の減少にともない、レーザー光が弱まる場合がありますが、不具合ではございません。 レーザー光が弱いと感じられた場合は新しい電池に交換しお試しください。


3.使用方法

<レーザー光の照射のしかた> レーザー照射口を照射したい 方向に向け、照射スイッチを押 してください。

※室内(蛍光灯環境)でご使用の 際は40m以内、OHP照射の 際は20m以内が目安です。




<タッチペン> 先端はスマートフォンやタブ レットPCを操作できる、タッチ ペンになっています。 ※タッチペンの先端に汚れが 付着した状態で入力作業を 行わないでください。





5.各部の名称



6.製品仕様

クラス・レーザー到達距離	Class2・最大100m※使用環境によって異なります		
レーザー波長・出力	650nm(赤色光)·最大1mW		
電源·連続照射時間	ボタン電池LR41×3・アルカリボタン電池約30分 ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません		
サイズ・重量	φ9.7×152mm(突起部除く)・約42g(電池含む)		
セット内容	本体、ボタン電池LR41×3(テスト用)、取扱説明書、保証書		

↑ 安全上のご注意(必ずお守りください)

●レーザー照射□をのぞきこんだり、レーザー光を人に向けないでください。また、本製品をお子さまに使用させないでください。自を 摘める数れがあります。 ●レーザー光を放なたに照射すると、反射光で目を痛める恐れがありますのでご注意ください。 ●乳処児の手の部がない場所に保急してください。けがなどの原因となります。 ●乳処児の手の部がない場所に保急してくたさい。して、変な臭いや音がするなどの異常があるときは、直ちに使用を中止してください。 そのまま使用すると火災や感電の原因になります。

- ●万か一本製品が破損した場合はご使用を中止してださい。けがの原因となります。 ●1ヶ月以上の長期間使用しないときは、本体から電池を取分してください。液漏れの原因となります。 ●クリップ部分を強く引っ張らないでください。変形して元に戻らなくる場合かあります。 ●長時間連載して照射し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合かあります。長時間におよぶ連続使用(押しっぱなし)はできる限 ●民時間連続して原明し続けると対象とレーザーがか明くなる場合かめります。長時間におよい連続使用(押しつばなし)はできる機 を載むて気部に比く入れてください。教館の原因となります。 ●風呂県はとの選気の多い場所では絶対に使用しないでください。感傷の原因となります。 ●瀬田県は各様を野小は行うないでください。数様の原因となります。 ●瀬田県と作為温になる場所に置かないでください。数様の原因となります。 ●本製品の分析・改造・権理は移行にないでください。数様の財配となります。 ・本製品の分析・改造・権理は移行にないでください。数様や1かの原因となります。またそれ5を行った場合の保証は致しかねます。

- お手入れの際は、必ず乾電池を取出した状態で行ってください。乾いた柔らかい布でから拭きしてください。

保証規定·保証書

この度は、タッチベン指示棒レーザーボインターをお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。本書は、お客様の正常なご使用状態 において万一故障した場合に、下記保証期間内において無償交換をお約束するものです。必要事項をご記入の上、本証を大切に保管してください。今後とも弊社製品をご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます。なお、本製品の誤った使用に起因する事故等については、弊社は

		保 証 書	サンワサブライ株式会社		
型番		200-LPP012			
お客様・お名前・ご住所・TEL					
販売店名・住所・TEL					
		_			
保証期間 6ヶ月 お買い上げ年月日 年 月 日 ※2の保証書は保証相定と大切に保管してください					

※この保証書は保証規定と大切に保管してください。

1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2)次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
()保証書をご提示いただけない場合。
(3)が窓の形の目をご起示いただけない場合。
(3)が窓の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)が窓の原因が取扱い上の不注意による場合。
(5)大変地境、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(5)大変地境、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
(3)お客様で19年による改造すたは修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
(4)本製品の故障、またはその使用によって生いた直接、眼球の損害については弊社はその責を負わないものとします。
(5)本製品と使用中に発生したデータやアログラムの消失、または発情といての保証はいたいかはます。
(6)本製品と使用中に発生したデータやアログラムの消失、または発情についての保証はいたいかはます。
(6)本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空等理機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする
設備・機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本類急を使用され、人身事故、社会的贈書などが

- 設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが 生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- エレビウデルは、いがなる具にも見いかべるます。 が修理と依頼危を勤选。またはご付きされる場合の諸費用は、お客様のご負担となります。 8 (採証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 9 (採証書は日本国内においてのみ有効です。

岡山サプライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311