



マイク付きイヤホン+イヤホンケーブル巻取りホルダー取扱説明書

200-MKB001シリーズ

- 最初にご確認ください。**
- マイク付きイヤホン 1個
 - 巻取りホルダー 1個
 - イヤピース(S, L) 各2個
 - ※Mサイズはイヤホンに装着しています。
 - 取扱説明書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全上のご注意 安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

警告


- 巻取りホルダーは磁石を使用しています。**心臓ペースメーカー等の体内植込型電子機器を装着している方は、誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。**
- 巻取りホルダーは磁石を使用しています。精密機器・磁気カード・磁気テープ・家電製品など磁気の影響を受けるものに近づけないでください。
- 自転車やバイク、自動車などの**運転中に絶対に使用しないでください。**交通事故の原因になります。運転以外にも、踏切や駅のホーム、道路、工事現場など周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しないでください。
- 歩行中使用する場合は、周囲の交通に十分注意してください。交通事故の原因になります。
- シュレッダーや機械装置のそばなど引き込みの可能性がある場所では使用しないでください。
- コードが傷ついたまま使用しないでください。火災・感電の原因となる恐れがあります。

注意

- 使用する前に、音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- このイヤホンは音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、周りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。
- 本製品が肌に合わないと感じたときは、早めに使用を中止して、医師にご相談ください。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。
- 本製品を使用中に発生したデータの消失、機器の故障などの保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ほこりや油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。


イヤホンジャック付きプラグについて

イヤホンプラグ部にはイヤホンジャックを搭載しています。
イヤホンを追加接続することができ、他の人と音楽をシェアすることが可能です。(最大4人まで)




イヤピースの交換

3サイズのイヤピースを付属しています。(Mサイズはイヤホンに装着済み)
耳のサイズに合わせて選択してください。



リモコンの使用法

マイク部はボタンになっており、リモコンとして使用することができます。



| | | |
|---------|-----------|-------------------------|
| 着信中・通話中 | 応答・切断 | ボタンを1回押す |
| | 一時停止・再生 | ボタンを1回押す / もう一度押すと再生を再開 |
| 音楽再生中 | 次のトラックへ進む | ボタンを素早く2回押す |
| | 前のトラックへ戻る | ボタンを素早く3回押す |

※音量の調節は接続機器本体にて行ってください。

マイク・イヤホン機能の対応機種

iPad 2・iPad、iPhone 4S・4・3GS・3G、iPod touch (第4・3・2世代)、iPod classic、iPod nano (第6・5世代)
※イヤホンとしての機能は対応機種以外の機器でもご利用いただけます。

巻取りホルダー部の使用方法

- ①リアユニットを取外します。
 - ②服やかばんなど、ホルダーを取付けたい場所を探みます。
 - ③ホルダーを回転させてケーブルを巻き取ります。
-
- ※横にスライドすると外れます。
※引つ張らないでください。
- ※磁力が届かないほど厚い場所には取付けできません。

- 心臓ペースメーカー等の体内植込型電子機器を装着している方は、誤作動を招く恐れがありますので、使用しないでください。
- 精密機器・磁気カード・磁気テープ・家電製品など磁気の影響を受けるものに近づけないでください。

サンワサプライ株式会社

2012.3現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
12/03/JMDaSz