


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
この製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組み立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

★用意していただくもの・・・プラスドライバー  
手袋 (組み立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください。)


完成図




組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (CR-PL38BK) と下記の部品番号 (①～⑳) と部品名 (ブラケットなど) をお知らせください。


A 梱包




使用小部品




B 梱包




1 脚フレームにキャスターを取付けます。



2 脚フレームに昇降フレームを取付けます。




3 昇降フレームにトレーを差し込みレバーで固定します。




4

コントロールボックスにモーターケーブルとコントローラーを取付けます。




5

メインフレームにコントロールボックスを取付けます。




6

メインフレームにコントローラーを取付けます。




7

昇降フレームにメインフレームを取付けます。




8

メインフレームにカメラ台支柱を取付けます。



9

カメラ台支柱にカメラ台を取付けます。



10


モニター取付けブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。  
 ※取付け可能なディスプレイの重量は25kgまでです。それ以上のディスプレイは取付けないでください。

▲注意▲


毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

▲注意▲

ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書を参照ください。




ネジ穴ピッチ  
200×200の場合



① 拡張ブラケットを取付けます。


使用ボルト

① ボルト E [M4×10]



② ディスプレイに取付けます。

② ボルト F  
③ ボルト G




▲注意▲

ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、取付けるボルトの長さを決めてください。


11

モニターを取付けて完成です。


① メインフレームにボルト B を取付けます。



② モニター取付けブラケットをひっかけます。




③ ボルト B を締付けて固定します。



組みあがったら下降ボタンを長押しし(2~3秒)、最下部まで下げてください。

※この作業をしないと上下昇降しない場合があります。動かない場合は再度長押ししてください。



# CR-PL38BK

## ⚠ 取扱い上の注意(必ずお読みください)

### ⚠ 警告

- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を水のかかる場所や水中で使用・保管しないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや油煙などの多い場所で保管しないでください。
- お子様には本製品や付属品に触れさせないでください。
- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する恐れがあります。万一煙が出たり変なにおいがした場合は、お買い上げの販売店又は、弊社までご連絡ください。

### ⚠ 注意

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 本製品は屋内のみで使用してください。
- 本製品を不安定な場所で使用・保管しないでください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 延長コード・テーブルタップの使用は避けて頂き、直接壁面コンセントへ差し込んでください。
- 破損したケーブルを使用しないでください。
- ケーブルを抜き差しする時は、必ずコネクタ部分を持ち、無理な力を加えないでください。

## 保証規定・保証書

- 1、保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2、次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3、お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4、本製品の故障、またはその使用のよって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5、本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6、本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7、修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
- 8、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9、保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		キリトリ線		サンワサプライ株式会社		
型番	<b>CR-PL38BK</b>	シリアルナンバー				
お客様	お名前					
	ご住所	〒				
販売店	TEL					
	販売店名・住所・TEL					
保証期間		1年間	お買い上げ年月日	年	月	日

## 安全の為に注意していただく点

- ⚠ ディスプレイは4つのボルトでしっかりと固定してください。
  - ⚠ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
  - ⚠ 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
  - ⚠ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
  - ⚠ ディスプレイの調節は必ず両手で行い、片手での使用はおやめください。
  - ⚠ 室温の元で操作してください。
  - ⚠ 25kgを超えるディスプレイは取り付けないでください。
  - ⚠ スタンドに乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
  - ⚠ 昇降フレームは左右の動きに弱い為スタンドを移動させる際には最下位部に下げ、前後の方向に移動させてください。
  - ⚠ ディスプレイの位置を下に下げる際にはスタンド下に人や物がいないかを確認してから下げてください。
  - ⚠ 昇降フレームが動作中はフレームに触れないようにしてください。特にお子様は触らせないように十分に注意してください。
- 以上の点に注意して取り扱ってください。

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1  
☎086-223-3311 FAX086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033