

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの……  
手袋(組立て時のケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

**完成図**

正面 側面 上面

209.5~257  
195.5~243(内寸)  
360°  
φ22  
845~1385  
900~1440  
φ282  
11(内寸)  
50°  
110°

総耐荷重 1.5kg

**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番(MR-TABST12Nなど)と下記の部品番号(①~⑤)と部品名(ノブボルトなど)をお知らせください。

①フレーム×1個 ②ホルダー×1個 ③台座×1個 ④ノブボルト×1本 ⑤ワッシャー×1枚

**▲ 使用上の注意**

- 高さ調節は必ずフレーム部を持って動かしてください。
- iPad・タブレットは落下しないように確実に取付けてください。
- 耐荷重以上の物は取付けないでください。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用してください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 部品が外れたままで使用しないでください。
- ボルト・ネジ類がゆるんだまま使用しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、ほこりや静電気、油煙の多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水などの液体で濡らさないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

**1 台座にフレームを取付けます。**

①フレーム  
③台座  
⑤ワッシャー  
④ノブボルト

※ノブボルトを締め込んで固定します。

**2 ホルダーにiPad・タブレットを取付けます。**

横幅200~240mmの機器

高さ200~240mmの機器

②ホルダー ※左右で挟みます。

②ホルダー ※上下で挟みます。 ※確実に取付けてください。

**3 フレームにホルダーを取付けて完成です。**

※両側から押しはめ込みます。 ※確実に取付けてください。

**高さ調節**

必ずフレーム部を持ってからゆるめてください。  
ゆるめると支柱が急激に降りてきますのでご注意ください。

ストッパーをゆるめると高さ調節ができます。

**角度調節**

時計回りに360°回転(90°ごとに固定可能)

160°上下角度調節可能(下に50°、上に110°)  
※タブレットの大きさによって異なります。

製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら!



弊社サポート  
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区岡町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>