



移動式機器設置カート(RAC-FA5)組立説明書

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
 この製品は組立式になっております。パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので、確認の上、下記要領で組み立て下さい。
 ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた説明書をよくお読みになり、製品を永らくご使用いただくために、
 説明書を大切に保存し、正しくお使いください。

★用意していただくもの……プラスチックドライバー
 手袋
 (鋼製ですので組立の際は必ず着用してください。)

<p>完成品</p>	<p>組立部品</p> <p>3-1梱包</p> <p>左右フレーム × 各1 ※ロゴシールが貼ってあるフレームが右フレームです。</p>	<p>使用小部品</p> <p>ボルトA(M6×16) × 16 ボルトB(M6×40) × 4 ボルトC(M5×30) × 6 ワッシャ × 20 スプリングワッシャ小 × 20</p> <p>キャスター(ストッパー有無) × 各2 スプリングワッシャ大 × 4 六角レンチ × 1 スパナ × 1</p>	<p>転落防止パイプ × 3 バックパネル × 1</p>	<p>3-2梱包</p> <p>棚板 × 2</p>	<p>3-3梱包</p> <p>天板 × 1 スライダー(マウステーブル付き) × 1</p>
-------------------	---	--	--	----------------------------	--

1 天板の表面に転落防止パイプをボルトCで取り付けます。

ボルトCは後で増し締めができない箇所がありますので、しっかりと締めてください。

※締め過ぎると天板が割れる恐れがありますので注意してください。

2 天板をひっくり返して裏面にスライダーを取り付けます。ボルトAは緩めに締めておき、後で増し締めをします。

スライダーをスライドさせて取り付けます。スライダーに激しい衝撃を与えるとレール部の破損につながりますので、注意してスライドさせてください。また、スライダーは引き出した状態で軽くロックがかかります。スライダーをポンと軽めに押すとロックは解除されます。もし、ロックが解除されない場合は、両サイドのスライドレール部にある樹脂部品を押し込むと、ロックが解除されスライダーを戻すことができます。

マウステーブルは出荷時は右側ですが、左側にも変更可能です。(プラスチックドライバーを使用)スライダーの裏面のマウステーブルを取り付けている3か所のボルトを外し、反対側に取り付けます。(マウステーブルの真ん中が段付きボルトです。つけ間違いのないようにお願いします。)

3 左右フレームに棚板とバックパネルをお好みの位置に取り付けます。次に左右フレームにキャスターを取り付けます。ストッパー付きキャスターを前側に取り付けてください。

フレームはナットがついているほうが内側で、フレームを上から見て、径の大きい穴までの距離が短いほうが後ろ側になります。フレームの前後を間違えると、フレームと天板の間に隙間が生じますので、注意して下さい。

4 本体を起こして、②で組み立てた天板を取り付けます。最後に各部増し締めをして完成です。

製品に関するお問い合わせ
 製品の品質管理には細心の注意を払っておりますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどがございましたら、お買求めの販売店、または右記までお気軽にご相談ください。

サンワサプライ株式会社
 岡山サプライセンター/〒700-0825 岡山市北区田町1-10-1
 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123
 東京サプライセンター/〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
 TEL 03-5763-0011 FAX 03-5763-0033
<http://www.sanwa.co.jp/>