



## 疲労軽減動導電マット (SNC-MAT7)

### 取扱説明書

この度は疲労軽減導電マットをお買上げ頂き、誠に有難うございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

#### 製品仕様

材質 : ゴム化ジェルフォーム

機能 : 耐熱温度 60°C、滑り止め加工、防炎、抗菌性能試験基準合格品

導電性能

( $1 \times 10^{8 \pm 1} \Omega$ )

カラー : ブラック

サイズ・重量 : W900 x D600 x H12.7mm 1.2kg

#### 取扱い上の注意(必ずお読みください)

- この製品は、室内用疲労軽減マットで、用途以外には使用しないで下さい。
- 必ず屋内の平坦で安定した場所で使用して下さい。
- 不安定な場所や振動のある場所、滑りやすい場所への設置・使用はしないで下さい。
- 本製品を加工・改造しないで下さい。
- 予期しない転倒に気をつけてご使用ください。
- 本製品を高温・多湿となる場所や、埃や油煙の多い場所で使用・保管しないで下さい。
- この製品を傾斜部で使用しないでください。製品及び使用者の滑りの原因となります。
- 直射日光や輻射熱等で高温になる場所での設置に関してはご注意下さい。
- この製品を設置する場合は、ゴミや凹凸がない平坦な場所に設置してください。
- 日常のお手入れは薄めた中性洗剤で洗って下さい。
- 洗剤は残らないようによく洗い流してください。転倒などの原因になります。
- シンナー等の揮発性の高い溶剤が含まれているものは使用しないで下さい。
- 疲労の感じ方には個人差があります。本商品は医療器具ではありません。
- どの程度の抵抗値( $\Omega$ )が必要かを確認してください。
- マットの設置面が導電しない場合は、アース線などを用いて導電経路を確保してください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033