

インクジェット用

JP-STK**01A6** 

# キレイにはがせる手作りステッカーキット

この度は、サンワサプライのインクジェット用キレイにはがせる手作りステッカーキットをご購入いただき、誠にあ りがとうございます。この製品は、インクジェットプリンタで印刷後、U∨カットフィルムを貼り付けて屋外でも使え るステッカーが自作できるキットです。また、再刻離補を使用しているのでキレイにはがすことができ便利です。 この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

### 準備するもの





## 使用方法





4 好きな形に切り、裏のシートをはがし、 好きな場所に貼る。

3 U∨カットフィルムの糊は格子状なので、 気泡ができても自然に抜けますが、手 で軽くなぞってしっかり貼り合わせる。





## **1** ステッカーのデザイン、印刷をします。

デザインする。 インクジェット用ホワイトフィルムシールは、はがきサイズの定型なのでお好きな柄、イラスト、写真を配置 してデザインしてください。

デザイン素材がダウンロードできます

ー ァザイン家材かりフソロートできま9 パッケージに使っているステッカーのイラストの他、かわいいイラストがサンワサブライのサイトより ダウンロードできます。 最新の情報やテンプレート、自由に使える家材のダウンロードについては、用紙専用サイト 「ペーパーミュージアム」http://paperm.jp/∧got

ご注意 このフィルムは湿気を吸いやすい性質がありますので、使用直前まで袋から出さないようにしてください。

印刷する.

1)このシールには裏表があります。コーナーカット部が右上になるように 置いたときの上面が印刷面です。この印刷面がプリンタのノズル側にく

- るように用紙をセットしてください。 )オートシートフィーダーでの静電気の発生を抑えるために、一番後ろに 余分な普通紙を1枚セットしておくことをおすすめします。
- 3)この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。(プリンタの機種によっ
- プログラス (15 ) では、「ないでは、「クラブンの物をによっては、厚地モードで使用してください。) 4 )使用するプリンタの機種によりわずかに濃淡の差がでることがあります。 その場合は、各機種の取扱説明書に
- 従い濃度調節を行ってください。 5 )目的に応じたより高品質な出力結果 を得るために、ブリンタ各種に応じて カラーパランス・ガンマ補正・各色の 濃度などを調節してください。
- 6)半日~1日以上、十分に乾燥させてく ださい。 用紙の表面はすぐ乾きま すが、用紙内部のインクの十分な乾 燥には時間がかかります。乾燥が不 十分な状態でUVカットフィルムを貼 ると、ニジミの生じるおそれがあります。



用紙をセットしてください。 裏表を間違えないようにブリンタ にセットしてください。

印刷面

用紙設定・モード設定(例) 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン 1	EPSON写真用紙 / 光沢フィルム / PM・MC写真用紙	きれい
キヤノン	プロフォトペーパー / 光沢フィルム / スーパーフォトペーパー	きれい
hp·NEC他 2	アドバンスフォト用紙 / 光沢紙 / 専用紙	高精細/ベスト/高品位

- 1:エブソンブリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-65100・G930・A720・A620・V630などの顔料系インク にも対応していますが、インクの特性上印字部分の光沢感が若干損なわれますのでご注意ください(PM-4000PXのマットブラックインウには不対応)、すくて必要はしますが、インクキーが定義をせるため「即級性はなるべく24時間以上印刷面に触れないように乾燥させてください。画像が乱れる場合があります。また、表面をこまらないように注意ください。

  2: 内・NEC草のブリンタで顔料系の黒インクを使用する場合
  使用する場合
  に対しているのでは、アメータを使用する場合
  に対しているのでは、アメータを使用する。
  アメータを使用するのでは、アメータを

ださい。 2.画質を優先する場合は専用紙を選んでください。(顔料系インクは水分と摩擦によりはげることがあります。)

# **2 1** で印刷し、十分に乾燥させたシールに∪∨カットフィルムを 貼りつけます。

1)インクジェットプリンタで出力した 10 シールを十分に乾燥させる。 (12~24時間以上おいて、水分を十分に とばしてください。)乾燥が不十分なまま UVカットフィルムを貼るとにじみが生じる



3)UVカットフィルムの、残りの裏紙をはがし て、気泡ができないようゆっくりと貼り付 ける。







4)フィルムの上からよくなぞってフィルム とシールをしっかり貼り合わせる。 特殊糊を使用しているので、気泡ができ にくく美しく仕上がります。



# 3 お好きな形に切って、シールの裏紙をはがしてお好きな場所に 貼りつけてください。



-3-

# 3 お好きな形に切って、シールの裏紙をはがしてお好きな場所に 貼りつけてください。 (続き)

## (ご注意)

シール(ステッカー)はなるべく鋭角でなく、まるく切り取る ことをおすすめします。鋭角だと、切り取りにくく、また裏紙 をキレイにはがせないことがあります。



シールの裏紙をはがすときに、端を折るとシール自体にカタや傷が付き、その部分の粘着力が落ちますのでご注意ください。



耐水性は持たせていますが、貼り合わせた端の部分から水がしみこんで、多少にじみを生じることがあります。 ステッカーは歯部のある面に貼るとはがれやすくなります。 低や特殊なコーティングのしているものには、貼り付け抜きれいには がすことはできない同性性がありますので、江雪をだされ。 U リソカリトフィルムを使用していますが、重射日光のあたる場所で、民時間に使用されると数ヶ月で変色・退色が起こる可能性があ ります。その前はかり着くてご便所にさせい、後にあるかであるセトッチが、場向のかあります。

## 使用上の注意

使用上の注意

ホワイトフルトシール

形像時間の目安として、印刷像、1日以上放置、更に色を長持ちさせるためには2-3日の放置がベター)することをおすすめします。またその民、直封日大学を対りの光、送風口の風が直接当たる場所は避けてください。皮焼させている間に色あせが生じる可能性があります。
カリンクによって旧原可度能域が飛起ります。各種性の環境、協同場でて留意ください。
日期間にシールをはすることはカットラフルの開発した自力するでであまりた。
日期間にシールをはすることがカットラフルの開発した自力ます。
日期間をヒマットがラ東くのらないことがあります。
日期間をヒマットが、第つけたり、非り当けたり、以ないてください。
用紙のカールしたり、シワにならないはように関係のでください。
一角紙のカールしたり、タワにならないはついます。
日紙の表面が皮状にならないように発見でください。
「大学者や大性シーンで書くとなりないます。」
「金属の一人で書きた。」
「本学者となった」
「中国の一人で書きた。」
「本学者となった」
「一人で書きた。」
「一人で書きた。」
「一人で書きた。」
「一人で表した。」
「一人であることがあります。」
「一人であることがあります。」
「一人であることがあります。」
「一人であることがあります。」
「一人では、日本であることがあります。」
「一人である」
「一人では、日本であることがあります。」
「一人であることがあります。」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人である」」
「「一人である」
「「一人である」」
「「一人で

UVカナンイルム 各プリンタ、各機能によって、またインケの各色によって色落ち速度が違うため全体の色調が変わる可能性がありますので、ご注意ください。 このUVカナフィルムによって、色あせ、変色の速度を選合せることはできますが、環境によりその効果は異なり、完全なものではないので、必 要な蓄熱などには使用しないでくださいことがあります。 以下の環境では十分な効果を発揮できないことがあります。 8. 屋外での便用、直針目だめるたる場所 高速多逆の環境で印刷・保存した場合 薬品を使う環境

## 保管上の注意

共通シガルフタ、使用方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の賈を負い かねます。そのご了承ください。 用紙は必要なよけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

本のイトライルムシールト ホワイトライルムシールト ホワイトライルムシールの印刷限をこすったり、像をつけたり、折り曲げたりしないでください。 ガリンタの様式、ガリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像を一番像の指摘さが変わることがあります。 ユビー機、レーザーブリンタ、ドシトブリンタ、熱味写ブリンタなどインクジェル・ブリンタ以外では使用できません。 万一製造上の不備がございました場合には、同数の新いい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。 非国は大学経済年代よって変色、進色いたしますが、この点についての新収が含え、その他の補償はご容赦いただきます。 前面収扱のため、仕様・分類は予告無しに変更することがありますのでこで家ください。 正都の社会及び製品名は一般に合社の商権又は登録函様です。

サンワサプライ株式会社