


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

完成図



<組立てに必要な人数>


大人1人以上

<用意していただくもの>


- ・プラスドライバー
- ・マイナスドライバー
- ・スパナ (14mm)
- ・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)

組立部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(LPS-124Uなど)と下記の部品番号(①~⑧)と部品名(ネジなど)をお知らせください。




①天板×1枚



②キャスター(ストッパー付き) ×2個



③キャスター(ストッパーなし) ×2個



④ハンドル×1個




⑤丸ナット×2個




⑥ナット×4個
※アジャスター(M8サイズ) 取付け用

<使用ボルト類>




⑦ネジ(3.5×14mm)×17本
※うち1本は予備です。





※あらかじめ下記の部品が取付けられています。

⑧丸ナット用ボルト(M10×10mm)×2本



手順 1




手順 2



手順 3




手順 4




⑧丸ナット用ボルト(M10×10mm)

⑧丸ナット用ボルト


締める



手順 5




⑦ネジ(3.5×14mm)




②キャスター(ストッパー付き)
※ハンドル側に取付けます。

④ハンドル

手順 6



⑦ネジ(3.5×14mm)




④ネジ

③キャスター
(ストッパーなし)

手順 7

起こす



▲注意▲

最後にゆるみやガタつきがないか確認してください。


アジャスターの取付け方法

手順 1




⑥ナット

締める



アジャスター
(RAC-31ADなど)
※別売り


手順 2




①天板(裏面)

手順 3

起こす




<横から見た図>



回して接地させる

手順 4


<横から見た図>



⑥ナット

回して
押し当てる

⑥ナット



×

※ナットが当たっていない

※アジャスターが浮いている

