

エルゴトラック (TB-3PS) 取扱説明書

ご使用になる前によくお読み下さい。

接 続

- 1.エルゴトラックを接続する前に、コンピュータの電源を切ってください。
注意 > 電源を入れたままで接続を行うとコンピュータ本体やエルゴトラック自体に故障を生じる恐れがあります。
- 2.エルゴトラックのケーブルコネクタをコンピュータ本体のマウスポートに差し込んでください。
注意 > シリアルポート(D-sub9pin)へ接続される場合、付属の変換アダプタを使用してください。
- 3.コンピュータの電源を入れてください。
- 4.エルゴトラックをPS/2ポートへ接続する場合は、マウスの設定をPS/2ポートマウスに、シリアルポートの場合はシリアルマウスに設定してください。

使用上の注意

エルゴトラックのコネクタをコンピュータのマウスポートにしっかりと差し込んで下さい。
エルゴトラックに水、コーヒーなどをこぼさないように注意して下さい。
エルゴトラックを落としたり、ぶつかけたりしないで下さい。
エルゴトラックをお使いになる時、ケーブルをむやみにひっぱったりすると故障の原因になる事があります。

メンテナンス

エルゴトラックの性能を維持するため、ボールのクリーニングは定期的に行ってください。

- 1.コンピュータの電源を切ってください。
- 2.ボールカバーを反時計回りに回し、外します。
- 3.ボールを取り出してください。
- 4.ボールを、柔らかい布で拭きます。ティッシュペーパーや糸くずの残る布は使わないでください。
- 5.ボールの入っていた凹部をブローアールや柔らかい布などで掃除してください。
- 6.ボールをはめ込み、支持リングを時計回りに回して閉めます。
- 7.コンピュータの電源を入れます。

