

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**


この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

完成図

※本製品は組立て方によって、手順が異なります。


A

モニターアームと併用する場合



B

モニターに取付ける場合



<組立てに必要な人数>


大人2人以上

<用意していただくもの>

・プラスドライバー ・スパナ (10mm) ・毛布など
・手袋 (ケガ等を防ぐために着用をおすすめします)


組立部品

※部品の欠品や破損があった場合は、品番 (100-VESA013など) と
下記の部品番号 (①~⑭) と部品名 (フックなど) をお知らせください。



①パネル×1枚


②トレイ×1個



③フックA×2個



④フックB×2個



⑤ホルダー×1個




⑥面ファスナー×1本




⑦ナット
×3個

ボルト類




⑧トレイ用ボルト (M6×6mm) ×3本


ディスプレイ取付用ボルト類




⑨ボルトA (M4×4mm)
×4本



⑩ボルトB (M4×10mm)
×4本



⑪ワッシャー×4枚



⑫スペーサー×4本




⑬六角レンチ (2.5mm)
×1本



⑭六角レンチ (4mm)
×1本


手順 1



手順 2


⚠ 注意 ⚠

毛布などを下に
敷いてください。



手順 3

A モニターアームと併用する場合



4mm
10mm
⑩ボルトB (M4×10mm)

<ボルト選定時の注意>



付属のボルトが合わない場合は、
市販の適切なサイズのボルトを
ご用意ください。



最後まで締まらない

取付け穴
断面図




取付け穴
断面図

⑫スペーサー
①パネル(約1mm)
モニターアームの
ブラケット
⑪ワッシャー(約1mm)
ボルト

ボルトの長さを選ぶ際は、
パネルの厚み
+ディスプレイブラケットの厚み
+ワッシャーの厚み
を加味してください。


B モニターに取付ける場合




4mm
4mm
⑨ボルトA (M4×4mm)

手順 4


A モニターアームと併用する場合



B モニターに取付ける場合




手順 5



手順 6

※イラストはAの場合です。




手順 7

※イラストはAの場合です。


▲ 注意 ▲

機器が落下しないように
面ファスナーはしっかりと
締め付けてください。




手順 8

※イラストはAの場合です。



手順 9

※イラストはAの場合です。




手順 10

※イラストはAの場合です。


⚠ 注意 ⚠

最後にゆるみや
ガタつきがないか
確認してください。



安全の為に注意していただく点

⚠ パネルは4本のボルトで
しっかりと固定してください。



⚠ その他

- ⚠ 本製品を、振動のある所に設置
しないでください。
- ⚠ 本製品に耐荷重以上の機器を
置かないでください。
- ⚠ 本製品に機器を載せたまま、
ディスプレイを持ち運ばないで
ください。

以上の点に注意して取扱ってください。