

最初に  
ご確認ください

※内容  
※注意

- 冷蔵庫ストッパー(本体) ..... 2個
  - アルコールパッド ..... 2枚
- ※万一、足りない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。


ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。  
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

### 特長

- 冷蔵庫などの重量物を壁固定します。
- 接着テープで固定するため、穴あけ不要で取付け、取外しが簡単です。
- 冷蔵庫や内容物に対する地震の衝撃も緩和します。
- 冷蔵庫の移動時に容易に取外しが可能です。

### 各部の名称



### 仕様


サイズ	L210×W42×20mm(組立時)	耐震度	震度6強相当
重量	65g/1セット	使用環境温度	0~40℃
対応仕器	家庭用冷蔵庫(600L以下)	材質	フック:ABSアロイ樹脂、ベルト:NBR+PVCゴム
壁・冷蔵庫間隔	最大150mm		

### 取扱い上の注意(必ずお読みください)


- テープ付きフックの貼付け位置や貼付け側は正しい向きで貼付けてください。
- 接着テープ貼付け後、72時間以内は引っ張ったり動かしたりしないでください。
- 接着テープは1度はがすと接着効果がなくなりますので交換が必要となります。
- 本製品のテープ付きフックに使用している接着テープは本製品専用の強力接着テープです。
- 付属のアルコールパッドには、アルコールが含まれています。アルコールにかぶれる恐れがある場合には、手袋などを着用してご使用ください。
- 大きな凹凸がある面や、テフロン、ナイロン、ポリエチレン、ゴム、ポリプロピレン、フッ素加工、シリコン樹脂などの接着テープが付かない面には使用できません。
- 必ず冷蔵庫1台につき本製品を2つ取付けてください。
- 直射日光の当たる場所や火気などにより温度が高くなる場所に設置しないでください。
- 本製品で物を吊り下げないでください。 ●本製品を口に入れないでください。
- 子供の手の届かない場所でご使用ください。 ●ニスなどの塗装面には使用しないでください。
- 取外し時、取付け面の表面が傷つく恐れがありますので、専用の回転剥離工具(QL-OP2)で回転させながらゆっくり剥がしてください。
- 本製品は災害や事故などの被害を補償するものではありません。
- 本製品は予告なく外観・仕様などを変更する場合があります。
- 転倒防止目的以外ではご使用にならないでください。
- 本製品は5年を目安にゴムの交換をしてください。

### 取付け例

<側面固定>




<天板固定>




### 取付け方法

1 2




- 取付け例を参考に冷蔵庫ストッパーを取付ける位置を決めます。  
1本は冷蔵庫側面の高さ中央付近に取付けるようにし、もう1本は側面に取付けるストッパーから遠い側の天板に取付けるようにします。なお、側面への取付けが困難な場合には、天板に2本取付けます。
- テープ付きフックを貼付ける位置を決めます。  
取付け例のように、壁側に貼付ける黒テープ付きフックは、なるべく冷蔵庫に近い位置にします。  
冷蔵庫側に貼付ける白テープ付きフックは黒テープ付きフックの取付け位置からベルトを自然に置いた位置にします。

3



- 貼付け位置が決まったら、フックの貼付け位置を付属のアルコールパッドで拭き取り、完全に乾かします。


4 <ストッパー裏側>



- フックの貼付けは、先に黒テープ付きフックを壁側に貼付け、次に白テープ付きフックを冷蔵庫側に貼付けます。
- テープ付きフックを貼付けた後、貼付け面に向かって、手で何度も強く押し付けてください。

### 取外し方法

- ゴムベルト用さびとゴムベルトの間にマイナスドライバーを差し込みます。
- マイナスドライバーを持ち上げるようにし、ゴムベルト用さびを取外します。
- ベルト通しをずらしてフックからゴムベルトを抜き取ります。
- 別売りの専用回転剥離工具(品番:QL-OP2)でフックを壁と冷蔵庫から取外します。



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社