

16ボタンUSBゲームパッド(Xinput対応) 取扱説明書

この度は、16ボタンUSBゲームパッド(Xinput対応)「400-JYP62UBKX」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているか確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①ゲームパッド1台
- ②ドライバー CD-ROM1枚
- ③取扱説明書・保証書(本書)1部

※欠品や破損があった場合は、品番(400-JYP62UBKX)と上記の番号(①~③)と名称(ドライバー CD-ROMなど)をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

注意

- 400-JYP62UBKX以外の12・16ボタンUSBゲームパッド(振動機能付)を使用している場合は、本製品以外のゲームパッドのドライバーをいったん削除してから、本製品のドライバーをインストールしてください。
- ドライバーを削除せずそのまま本製品を接続すると、誤作動の原因となります。
※本製品以外の12・16ボタンUSBゲームパッド(振動機能付)は使用できなくなります。


保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)経渡や中古販売・オークション・転売等でご購入された場合。
- 3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておられません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はおお客様の負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社
型番: 400-JYP62UBKX	シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL		
販売店名・住所・TEL		
担当者名	保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

各部の名称とはたらき

ボタン名称



連射設定方法

ボタン1~16を連射ボタンとして設定できます。

■ 設定方法

TURBOボタンを押したままの状態ですべてのボタンを押し、同時に手を離してください。この操作で任意のボタンを連射ボタンに設定できます。

■ 解除方法

CLEARボタンを押したままの状態ですべてのボタンを押し、同時に手を離してください。


モード切替え




モード	モード確認ランプ
デジタル (Direct Inputモード)	消灯
アナログ (Direct Inputモード)	点灯
Xinputモード	点滅

モード設定


■ デジタル(Direct Inputモード) (LED:消灯)



■ アナログ(Direct Inputモード) (LED:点灯)



■ Xinputモード(LED:点滅)




ドライバーのインストール方法

ドライバーディスクをインストールすることで、振動機能がご利用いただけます。

Windows 10・8.1・8.7の場合

- 1 付属のCD-ROMをパソコンのCDドライブに挿入し、フォルダ内の「setup.exe」をダブルクリックしてください。
- 2 セットアップウィザードの画面が表示されますので、「Next」をクリックしてください。



- 3 インストールが終了しましたら、「Close」をクリックし完了してください。



アンインストール

「コントロールパネル」→「プログラムと機能」→「400-JYP62U Series Gamepad」を選択してアンインストールしてください。

動作を確認する


Direct Inputモードの場合

- 1 デスクトップのアイコン「400-JYP62U Series Gamepad.exe」をダブルクリックして起動してください。「400-JYP62U Series Gamepad」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。




【テスト】…各ボタンの動きを確認できます。

- ・ポイントオブビュー（ハット）の動きを表示します。
- ・右アナログスティックの動きを表示します。
- ・方向キーまたは左アナログスティックの動きを表示します。
- ・1～16の各ボタンの状態を確認できます。



【振動テスト】…振動のテストができます。

- ・左+右、左のみ、右のみから選択してください。
- ・振動の大きさを指定します。
- ・振動の時間を設定します。初期値は1秒です。
- ・クリックすると、振動のテストができます。
- ・振動のテストを中止します。



【調整】…左右アナログスティックを調整できます。

- ・スティックを調整します。
- ・初期設定にもどします。



【ドライバー情報】…本製品のドライバーのバージョンを確認できます。

- 2 「OK」ボタンをクリックしてください。




Xinputモードの場合

- 1 デスクトップのアイコン「400-JYP62U Series Gamepad.exe」をダブルクリックして起動してください。「Controller (XBOX 360 For Windows)」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。



【テスト】…各ボタンの動きを確認できます。

- ・8・10ボタン
- ・右アナログスティックの動きを表示します。
- ・左アナログスティックの動きを表示します。
- ・ポイントオブビュー（ハット）の動きを表示します。



アナログスティックを調整する

アナログスティックの調整はDirect Input (アナログ) モードで行ってください。

- 1 デスクトップのアイコン「400-JYP62U Series Gamepad.exe」をダブルクリックして起動してください。「400-JYP62U Series Gamepad」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックしてください。



- 2 「調整」をクリックしてください。




- 3 本製品がデジタル (ランプ消灯) の場合は、モード設定ボタンを押してアナログにしてください。アナログ時は、LED (赤) が点灯します。

- 4 「調整」ボタンをクリックしてください。




- 5 本製品のアナログスティックを中央にして、本製品のいずれかのボタンを押してください。



アナログスティックを動かさない状態で押してください。動いた場合は正常に設定できません。

- 6 ゲームパッドの方向キー、またはアナログスティックを範囲いっぱいまで回して、本製品のいずれかのボタンを押してください。



スティックを動かさずと押し込まないでください。

- 7 X軸/Y軸とZ軸が中心にあることを確認して、本製品のいずれかのボタンを押してください。



- 8 本製品のいずれかのボタンを押してください。これで調整は完了です。

