



自転車用LEDライト (リア用) 取扱説明書

800-BYLED8BK

- 最初に
ご確認ください。
- ライト本体 1個
 - microUSBケーブル(充電用) 1本
 - 取り付けゴムバンド 2個
 - 取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。
読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。
デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上のご注意


- 本製品は非常に明るい光を放ちます。光源を直接見ることは絶対におやめください。
- 本製品の電源を入れたままポケットなどに収納しないでください。やけどの原因となります。
- 本製品のmicro USBポートのキャップを外したまま水につけたり水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
- 運転中に本製品の操作はしないでください。
- 車輪の動きを妨害する位置など、走行や乗り降りに支障のある位置に設置しないでください。
- 本製品はしっかりと固定し、ぐらつきがある状態で使用しないでください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。また、用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温・多湿となる場所、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。

仕様

輝 度	MAX20ルーメン LOW6ルーメン
点 灯 時 間	HIGH 約3時間 LOW 約16時間 PULSEフラッシュ 約15時間 6Hz,3Hzフラッシュモード 約18時間
充 電 時 間	約2時間
調 光 モード	LOW⇒HIGH⇒PULSEフラッシュ⇒6Hzフラッシュ⇒3Hzフラッシュ(長押しでON/OFF)
L E D ラ イ ト	RED COB LED(赤色)※
コ ネ ク タ	microUSB
ケー ブ ル 長	150mm
サ イ ズ・重 量	W70×D29×H18mm 約22g(取り付けゴム付きで約24g)
電 池 容 量	Li-POLYMAER充電電池 内蔵3.7V 300mAh
充 電 方 法	充電中/スイッチが赤色に点灯 満充電/スイッチが緑色に点灯 ※約500回繰り返し充電可能
付 属 品	microUSBケーブル(充電用)、 取り付けゴムバンド2個(大径45mm,小径38mm)


※放熱基盤に直接チップを実装したもので、放熱特性や高密度配置が可能。(チップオンボード型)

各部の名称



ライトの充電

- ①microUSBポートのキャップを外します。
- ②付属のmicroUSBケーブルで電源を供給できるmicroUSBポートに接続してください。充電が自動的に開始されます。
- ③充電中はスイッチ部が赤色に点灯し、充電が終わると緑色に点灯します。(通常充電時間:約2時間)




ライトの使用方法


- スイッチを長押しするとLEDが点灯します。
電源の入った状態からスイッチを押すたびに[LOW→HIGH→PULSEフラッシュ→6Hzフラッシュ→3Hzフラッシュ]の順に点灯モードが変更します。
- スイッチを再び長押しするとLEDが消灯します。

取付け方法

- ①取り付けゴムバンド(2サイズ付き)を片側のフックに取付け、シートステーに巻き付けます。
- ②反対側のフックに引っ掛けて固定します。



<取付け位置 参考>



保証規定・保証書

1. 万一保証対象で初期不良があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証対象でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売等で購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証対象で初期不良の修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

保証書

サンワサプライ株式会社

型番 800-BYLED8BK

お客様	お名前	〒
	ご住所	TEL
販売店	販売店名・住所・TEL	
	担当者名	
保証対象 初期不良のみ		
お買い上げ年月日 年 月 日		

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BF/AG/MKDaU