




この度は、弊社製品をお求めいただきましてありがとうございました。
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッケージケースの中には、下記の部品が入っています。

組立説明書は組立て後も 大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。


★用意していただくもの・・・・・プラスドライバー
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）

完成図




組立て部品


※部品の欠品や破損があった場合は、品番(100-SNC031BKなど)と下記の部品番号(①～⑥)と部品名(ボルトなど)をお知らせください。



①背もたれ×1個




②座面×1個



③レッグフレーム
(キャスター付き)×1個




④ガスシリンダー×1本




⑤シリンダーカバー×1個



1 レッグフレームにガスシリンダーと シリンダーカバーを取り付けます。



2 座面裏側に背もたれを取り付けます。





▲注意▲
ボルトはしっかりと最後まで締め込んでください。



3 ガスシリンダーに座面を差し込んで完成です。

下から見た図


※下図の穴に差し込みます。



！注意！


座面をガスシリンダーにまっすぐ奥まで差し込んでください。

座面が斜めに差し込まれていると、奥まで差し込まれず、ガスシリンダーが正常に作動しない場合があります。



最後に

※ガスシリンダーが深く差し込まれるように、座面にしっかりと体重をかけてください。



※ガスシリンダーが深く差し込まれていないと、座面の高さ調節ができません。
※何度も座面に体重をかけてガスシリンダーを確実に差し込んでください。
※体重の軽い方ではガスシリンダーが深く差し込まれない場合があります。
※固定が不十分だと、チェアを持ち上げた時にレッグフレームが抜け落ちる場合があります。

各部の調節方法



！注意！

レバーを引き上げてガスシリンダーが正常に作動することを確認してから使用してください。

正常に作動しない場合はガスシリンダーが奥まで差し込まれていない場合がありますので、座面を差し込み直してください。



①レバーを矢印の方向へ回転させると座面の高さ調節ができます。

②レバーを外側に引き出すと、ロッキング機構が働き、差し込むと固定されます。



下から見た図

下から見て、ツマミを時計回りに回すとロッキングが固くなり、反時計回りに回すと緩くなります。



チェアの品質表示

外形寸法：幅580×奥行580×高さ850～980mm (座面高さ460～590mm)
構造部材：座部・背もたれ部/合板 脚部/ナイロン キャスター部/ナイロン
張り材：ポリエステル クッション材：ウレタンフォーム

！ 使用上の注意 !

- 直射日光の当たる場所や高温、湿気及び乾燥の著しい場所を避けてください。
- 滑りやすい床面で使用しないでください。
- 用途以外で使用しないでください。
- 2ヶ月毎を目安に、ボルトやネジを定期的に締め直してください。
- ボルトやネジがゆるんだ状態では使用しないでください。
- 座面の上に登らないでください。転倒の原因になります。
- 可動部に手足などを挟まないように注意してください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 座面に勢いよく座らないでください。勢いよく座ると、座面に体重の3～4倍の荷重がかかり、チェアが破壊される恐れがあります。
- 同時に2人以上で腰掛けないでください。
- 各調整ボルト、ネジ、ビスなどを含むパーツ類が1つでも紛失、破損、消耗した場合は、純正部品による修理が完了するまで使用しないでください。
- ※以上の注意に従ってご使用いただかない場合、大きな事故につながる危険がありますので、必ず守ってください。